

NOTICE D'INFORMATION

ELECTRONIQUE DU RECYCLEUR



M3S - SAS

Tourves, 25 Janvier 2025

V1.0

Page 1 sur 74



Historique des modifications

Révisions	Dates	FireWire	Descriptions
1.0	25/01/2025	1.41 / 055	Création du document

Merci d'avoir acheté un recycleur avec le NGC.

Pour nous contacter :

Pour toute information :

www.multi3s.com

info@multi3s.com

Adresse postale :

M3S - SAS

Le Diamant, 1115 chemin du stade

83170 TOURVES - FRANCE

Réseaux sociaux :

Facebook: TritonCCR



MISE EN GARDE
GENERALITES7
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1. Description générale
2.2 Fonctionnement
2.2.1 L'unité centrale
2.2.2 Le module intermédiaire9
2.2.3 L'afficheur10
2.2.4 Le HUD11
EXPLOITATION RAPIDE DU NGC
3.1 Configuration de la batterie12
3.2 Paramétrage de démarrage12
ECRANS D'ALLUMAGE
4.1 Ecran de mise en marche13
4.2 Ecran de surface13
4.3 Ecran d'état de batteries13
4.4 Ecran physiologie de surface14
MENUS DE SURFACE15
5.1 Calibration
5.1.1 Calibration avec le capteur de pression16
5.1.2 Calibration sans le capteur de pression17
5.2 Temps de chaux restant et remise à zéro18
5.3 Assistance et contrôle du montage18
5.4 Tests de pression
5.4.1 Test de pression positif
5.4.2 Test de pression négatif34
5.5 Le carnet de plongée35
5.6 Résumé de plongée
5.7 Préférences utilisateur
5.7.1 Plage PpO ₂
5.7.2 Vibreur
5.7.3 Fréquence HUD
5.7.4 Ecran
5.7.5 Gaz diluant



5.7.6 Chaux	
5.7.7 Capteur défectueux	39
5.7.8 Paramètre système	
5.7.9 Retour	41
5.8 Bluetooth et transfert de données	41
5.9 Eteindre	41
LES PRE-DIVE CHECK	42
6.1 Vérification automatique	42
6.2 Check pré-plongée	44
ECRANS DE PLONGEE	47
7.2 Ecran principale en plongée	47
7.3 Ecran chaux	47
7.4 Ecran de la toxicité	48
7.5 Ecran batterie	48
MENU EN PLONGEE	49
8.1 Gaz diluant	49
8.1.1 Changement du diluant actif	50
8.1.2 Modification des diluants	50
8.2 Plage PpO ₂	50
8.2.1 Sélection plage active	50
8.2.2 Modification des plages	50
8.3 Vibreur	51
8.4 HUD	51
8.5 Défaut capteur	51
8.6 Ecran	52
8.6.1 Luminosité	52
8.6.2 Bras	52
8.6.3 Thème	52
8.7 Retour	52
8.8 Fin de plongée	52
REGLAGE DES ALARMES DE PpO ₂	53
9.1 Alarme visuel	53
9.1.1 HUD	53
9.1.2 Afficheur	54
9.2 Alarme sensitive – vibreur	54



MESSAGES D'ALERTE	55
10.1 Généralités	55
10.2 En mode surface	56
10.2.1 Batteries	56
10.2.2 Pp0 ₂	57
10.2.3 Temps de chaux	58
10.3 En mode plongée	59
10.3.1 Batteries	59
10.3.2 PpO ₂	60
10.3.3 Temps de chaux	63
10.3.4 Profondeur et vitesse	64
APPLICATION DU NGC	65
11.1 Mise à jour du NGC	65
11.2 Téléchargement des plongées dans le carnet	65
11.3 Configuration des paramètres du NGC	65
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	66
12.1 Nettoyage	66
12.1.1 Rinçage	66
12.1.2 Séchage	66
12.2 Entretien	67
12.2.1 Entretien des éléments de l'unité centrale	67
12.2.2 Entretien du module intermédiaire	70
12.2.3 Entretien de l'afficheur	71
11.2.4 Entretien du HUD	71
12.3 Révision globale du NGC	71
STOCKAGE ET TRANSPORT	72
13.1 Stockage	72
13.2 Transport	72
13.2.1 Transport avant plongée	72
13.2.2 Envoi de l'électronique en révision	72
13.2.3 Voyage avec son recycleur	73



MISE EN GARDE

LA VERSION 1.41/055 NE GERE PAS LA DECOMPRESSION. NE PAS PRENDRE EN COMPTE LES DONNEES DE DTR ET DE NDL.

CETTE NOTICE D'INFORMATION NE REMPLACE EN AUCUN CAS UNE FORMATION AU SEIN DES ORGANISMES DE FORMATION RECONNUES PAR LA SOCIETE M3S

LORS DE LA FORMATION CHACUN DES POINTS DES STANDARDS DE FORMATION DOIT ETRE ABORDE ET MAITRISE A L'ISSUE DE LA FORMATION.

LE RECYCLEUR AVEC LE NGC NE DOIT PAS ETRE UTILISE SANS UNE FORMATION ADEQUATE.

LE RECYCLEUR AVEC LE NGC DOIT ETRE UTILISE UNIQUEMENT DANS LES PREROGATIVES DES FORMATIONS DU PLONGEUR.

UNE UTILISATION NON STANDARD ET / OU UNE UTILISATION D'UN NGC NON ENTRETENUE REGULIEREMENT EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DE LA SOCIETE M3S PEUT PROVOQUER DES RISQUES DE LESIONS CORPORELLES OU DE DECES.

CHAQUE UTILISATEUR EST TENU D'ENTRETENIR SON NGC SUIVANT LES PRECONISATIONS DONNEES PAR LA SOCIETE M3S.

CONFORMEMENT A LA CHECK-LIST, LES TESTS DE PRE-PLONGEE SONT INDISPENSABLES AVANT CHAQUE PLONGEE AFIN DE VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE.

IL EST NECESSAIRE D'UTILISER EXCLUSIVEMENT DES LUBRIFIANTS COMPATIBLES AVEC L'OXYGENE POUR L'ENTRETIEN DU NGC.

CHAQUE CELLULE NE DOIT PAS ETRE UTILISEE AU-DELA DE 12 MOIS APRES SA DATE DE FABRICATION.

NE PAS ALLER PLONGEE AVEC LA BATTERIE 2 INFERIEUR A 80%.

LA RECHARGE DES BATTERIES DU NGC DOIT S'EFFECTUER AVEC LES CHARGEURS FOURNIS.

EN CAS DE NOYADE DE LA MACHINE AVEC LE NGC, RENVOYER VOTRE MACHINE CHEZ LE FABRICANT, APRES RINÇAGE ET SECHAGE, POUR UNE VERIFICATION COMPLETE.



NOUS VOUS DEMANDONS DE TESTER TOUT LE MATERIEL NEUF OU REVENANT DE SAV, AU CAS OU IL AURAIT SUBI DES DEGATS LORS DU TRANSPORT. AUCUNE RECLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE PASSE 15 JOURS APRES RECEPTION.

N'UTILISEZ PAS DE JET D'EAU OU D'AIR A HAUTE PRESSION SUR LE NGC

GENERALITES

Le TRITON[®] est un recycleur de mélange gazeux respirable. Il permet de respirer sous l'eau. Le règlement UE 2016/425 classe le TRITON[®] comme un équipement de protection individuel (EPI) de catégorie III permettant de prémunir le risque de substances et mélanges dangereux pour la santé.

Le recycleur de mélange gazeux respirable de plongée sous-marine est un appareil de protection respiratoire pour la protection contre les liquides (comme l'eau douce, l'eau de mer ou encore l'eau de la piscine) conçus pour être utilisés en milieu aquatique.

Le TRITON[®] répond à la norme harmonisée EN 14 143 : 2013. L'organisme notifié RINA n°0474 a effectué l'examen UE type. M3S a ainsi établi une déclaration de conformité joint sur la clef USB fournie avec votre machine et que vous pourrez retrouver sur le site internet (<u>https://www.ccrtriton.com/telechargement-ccr-triton</u>).

Le NGC est l'électronique dernière génération fonctionnant avec le TRITON. Celui-ci est partie intégrante de l'homologation CE. Toute modification de l'électronique même partielle entraine une perte de l'homologation CE en Europe et une perte de garantie de la machine dans sa globalité.





2.1. Description générale

Le NGC est un appareil électronique permettant l'affichage de la pression partielle d'O₂ (PpO₂) mesurée à partir des cellules à l'intérieur du porte cellules du recycleur. Il permet d'afficher la valeur de la PpO₂ des 3 cellules, ainsi que la moyenne de celles-ci durant la plongée.

Il est testé pour une profondeur de 130 m, conformément à la norme EN 13 319 : 2000-06.

Le NGC se compose de 4 éléments :

- L'unité centrale,
- Le module intermédiaire alimentation,
- L'afficheur de PpO₂ périphérique,
- Le HUD périphérique.



FIGURE 2.1 – Vue du NGC

Le NGC intègre un guide de montage du recycleur et son entretien courant.

Suivant les paramétrages enregistrés et récoltés lors de la plongée, le NGC retranscrit les informations sur l'afficheur de PpO₂ et sur le HUD par des alarmes visuelles ou vibratoires.

Il est alimenté par 2 batteries Li-lon type 18650. L'état de ces batteries est indiqué par une icône pour chacune d'elles.

Le numéro de série du NGC est donné lors de la mise en marche par le premier écran d'affichage.

FIGURE 2.2 – Vue de l'écran donnant le numéro de série du NGC

2.2 Fonctionnement

Warning : reco

Le NGC refusera de s'allumer si la tension de la batterie 1 est trop faible ou qu'aucune batterie 1 n'est installé. Le message suivant « changer batterie » sera affiché

2.2.1 L'unité centrale

L'unité centrale est le logement des cellules. Il intègre la carte principale de l'électronique du NGC, sur laquelle se fixe un capteur de pression de secours, le tout scellé dans la résine. Il comporte l'intelligence et la boite noire de l'électronique.





L'unité centrale se compose des éléments suivants :

- Le <u>clip intérieur</u> du porte cellule, permet de maintenir en place tous les éléments du porte cellules de manière simple. Il se démonte sans outil. Un pincement avec 2 doigts le dégage de sa gorge.
- Le <u>Pad d'humidité</u>, permet de capter l'humidité ambiante, proche des cellules. Il est maintenu par le clip intérieur du porte cellules.
- 3. La <u>plaque support de cellules</u>, permet de maintenir en position les cellules à l'intérieur du porte cellule.
- 4. Les <u>cellules</u> sont connectées par fiche Molex. Le montage des cellules sans les câbles est plus robuste afin d'éviter le vieillissement prématuré de ces derniers. Les cellules réagissent au contact de l'oxygène présent dans le gaz environnant, et permettent de mesurer cette part d'Oxygène.
- Le <u>Main Sup PCB</u>, permet de brancher les 3 cellules facilement. Cette plaque possède le capteur de pression principal. Ce dispositif est interchangeable par l'utilisateur
- La <u>carte principale</u>, le Main. Cette carte principale communique en CANBUS. Elle dispose lecture analogique protégé pour la connexion d'un ordinateur.
- 7. Le <u>capteur de pression secondaire</u>, connecté à la carte Main et coulé dans la résine.
- 8. Le <u>boitier de l'unité centrale</u>, permet de contenir l'ensemble de ces éléments et les protèges lors du transport ou de l'intégration dans le recycleur.



FIGURE 2.3 - Vue de la composition d'un porte-cellule

2.2.2 Le module intermédiaire

Le NGC est alimenté par 2 batteries Li-lon type 18650 protégé (la B1 et la B2). Elles permettent d'avoir une autonomie de 35h par batterie.

Warning :

Les autres types de batterie peuvent permettre un fonctionnement partiel et dégradé du NGC. (ex : pas de vibreur).

Recommandation :

M3S rappelle que seule les batteries NITECORE NL1836 fournies garantissent le bon fonctionnement du NGC.





Le mode de gestion des batteries permet d'avoir une utilisation d'une batterie puis de l'autre. En effet, si la batterie B1 est trop faible, le passage sur la B2 est immédiat. La batterie B2 sert de sécurité. Lors du passage sur la batterie B2, la batterie B1 doit impérativement être changée.

Warning : reco

Ne pas aller plongée avec la batterie 1 inférieur à 25%. Ne pas aller plongée avec la batterie 2 inférieur à 80%.

Ces recommandations sont effectuées pour des plongées standards.

Warning:

En cas de déconnection des 2 batterie en même temps, le système verra son horloge interne arrêté. Une configuration de l'horloge lors de l'introduction d'une nouvelle batterie sera alors nécessaire.

Chaque batterie est placée dans son propre compartiment étanche, qui se ferme grâce à un bouchons étanches (2 au total) en les vissant. Chaque compartiment est indépendant l'un de l'autre, permettant ainsi le changement indépendamment des 2 batteries. Les bouchons se vissent et se dévissent à l'aide d'une pièce ou d'une rondelle. Les batteries peuvent être recharger ou changer par des batteries non rechargeable. La batterie s'insère dans son compartiment contact négatif en premier.

Warning :

Respecter l'orientation des batteries indiqué sur le boitier (+/-).

Après démarrage, après l'installation d'une batterie, le NGC demandera de choisir le type de batterie installé afin d'appliquer la courbe décharge SOC correspondante à la batterie renseignée.

Warning:

Les courbes de décharge pour les Nimh 1.2V, Alkaline 1.5V,Photolithium1.5V sont des courbes génériques, tandis que la courbe de la batteries Li-ion 3.7V-18650 est la courbe fabricant de la batterie NITECORE NL1836.

2.2.3 L'afficheur

L'afficheur est le boitier de contrôle et de paramétrage de l'ensemble du NGC. Ce boitier est l'interface homme-machine (IHM). Il permet le démarrage, la navigation et le réglage des paramètres de l'ensemble du NGC. Il est doté d'un écran couleur, d'un vibreur et de 2 boutons intégrés au boitier. L'afficheur est relié au module intermédiaire par un câble.

La mise en marche le NGC s'effectue en appuyant simultanément sur les 2 boutons de l'afficheur.

L'appel du menu s'effectue par l'appui simultané sur les 2 boutons de l'afficheur.

La navigation dans le menu s'effectue par l'appui d'un des boutons de l'afficheur :

- celui du haut pour monter,
- celui du bas pour descendre,



Page 10 sur 74

FIGURE 2.4 – Vue de l'afficheur de PpO₂



Une pression correspond à un déplacement d'une ligne dans les listes déroulantes ou d'un chiffre dans les listes numéraires.

La validation s'effectue par un appui simultané des 2 boutons de l'afficheur (le double clic).

L'afficheur se porte aussi bien sur le bras gauche, que sur le bras droit. Le réglage dans les paramètres, permet de configurer l'affichage de l'écran et des boutons haut et bas dans le bon sens. (voir $\frac{§5.7.4}{2}$)

Recommandation:

Afin de ne pas détériorer le câble de l'afficheur, toujours mettre le câble de l'afficheur dans le prolongement du poignet vers le haut du bras.

2.2.4 Le HUD

Le HUD s'accroche à la boucle respiratoire grâce au support de HUD, indifféremment à droite ou à gauche du DSV.

Le HUD permet la visualisation multidirectionnelle des informations du NGC à l'aide de 6 LED de 3 couleurs différentes :

- Les LED rouges, signifie une PpO₂ basse ou très basse
- Les LED jaunes, signifie une PpO₂ haute ou très haute.
- Les LED blanches, alerte de la présence d'un message sur l'afficheur (ex : temps de chaux, batterie, défaut capteur...)

Ces LED sont placées dos à dos afin de les rendre visibles aussi bien par le plongeur, que par son binôme. Le message est multidirectionnel.

Lorsque la PpO_2 reste dans la plage programmée, les 2 couleurs rouges et jaunes clignotent en même temps toutes les 4, 8, 12 ou 16 secondes.

En dehors de la plage programmée, les LED rouges s'allument si la PpO_2 est basse (en dessous de la plage programmée), et clignotent si la PpO_2 est très basse (inférieur à 0,4 bar). Les LED jaunes s'allument si la PpO_2 est haute (au-dessus de la plage programmée), et clignotent si la PpO_2 est très haute (supérieur à 1,6 bar).





En cas de défaillance de l'afficheur, le HUD continuera de fonctionner conformément à son paramétrage jusqu'à épuisement des batteries.



EXPLOITATION RAPIDE DU NGC

3.1 Configuration de la batterie

Configuration Batteries

Choisir Batterie B1 Nimh 1.2V Alkaline 1.5V Photolothium 1.5V Li-lon 3.7V-18650 Confirmer

Changer sélection

Choisir Batterie B2 Nimh 1.2V Alkaline 1.5V

Photolothium 1.5V

Changer sélection

M Li-lon 3.7V-18650

Confirmer

Configuration Batteries

Le NGC demande de choisir le type de la batterie 1 (« B1 ») entre :

- Nimh 1.2V
- Alkaline 1.5V
- Photolithium1.5V
- Li-ion 3.7V-18650

Utilisez les boutons haut et bas pour renseigner l'informations désiré et double cliquez pour confirmer votre choix.

Si vous vous êtes trompé de type de batterie sélectionné « changé de sélection ».

Sinon sélectionné « Confirmer » en double cliquant.

Les mêmes informations sont demandées pour la batterie 2 (« B2 »).

Renseignez l'information et confirmez en sélectionnant « Confirmé » en double cliquant.

3.2 Paramétrage de démarrage

A la réception du NGC, renseignez les paramètres systèmes (§ 5.7.8) comprenant :

- La date et l'heure,
- Les unités,
- La langue,
- Le type d'OTU,
- Le type d'eau

Réglez les valeurs d'alarmes HUD en plongée et en déco, les paramètres du vibrateur, la fréquence de clignotement du HUD (§5.7)

Selon vos préférences, configurez les paramètres d'affichages de l'écran pour :

- La luminosité
- Le bras
- Le thème

Renseignez les gaz diluants utilisés selon leurs valeurs. Sélectionnez votre gaz actif.

Renseignez également les valeurs de temps de chaux et de l'alarme temps de chaux en fonction de la taille de votre canister et de la température de l'eau de votre futur plongée.

Enfin, calibrez les cellules.



4.1 Ecran de mise en marche

Une fois le NGC mis en marche, il présente un écran de démarrage avec le numéro de série du NGC.

Si les batteries ont été changées, ou les capuchons du module intermédiaire ouvert, le NGC demandera de sélectionner le type de batterie, afin de déterminer les calculs d'autonomie.

Quelques secondes après l'affiche de cet écran, le NGC passe sur l'écran de surface batterie pour vérification du niveau d'autonomie.



Cet écran est la première page des écrans de surface : Batterie, Surface, OTU.

La navigation entre ces 3 écrans se fait par l'appui d'un bouton, haut ou bas et de manière cyclique

4.2 Ecran de surface

L'écran de surface permet d'avoir les informations basiques sur le recycleur et le NGC :

- L'état des batteries avec des icônes dans les 2 coins en haut de page,
- Un code couleur de l'état des batterie (vert, bleu rouge) et un pictogramme de batterie permet de savoir rapidement le niveau de celle-ci,
- La plage de PpO₂ programmé sur le HUD avec la limite basse (min) et la limite haute (max),
- La PpO₂ des 3 cellules, si la calibration a moins de 24h. Sinon, un message de calibration nécessaire remplace la PpO₂,
- Les mV des 3 cellules en dessous de la PpO₂,
- La pression atmosphérique, en mbar,
- Le temps depuis la dernière immersion,
- Le temps d'utilisation de la chaux sur le temps disponible,
- Le diluant actif,
- La température,
- Les réglages de conservatisme.

Une pression sur le bouton du bas affiche l'écran d'état de batteries, une pression sur le bouton du haut affiche l'écran de physiologie de surface. Le menu de surface n'est accessible que depuis cet écran.

4.3 Ecran d'état de batteries

L'écran d'état de batterie permet d'avoir les informations suivantes de manière lisible et rapide :

- Le % de charge de la Batterie B1 ou B2,
- Sa tension,
- Le type de batterie.

Enfin, en bas de page, un rappel du numéro de série du NGC.



Pra

mV

P:1013mBar

Pp02

max

min

Chaux: 01h42 / 03h00

Dil: 21/00 T°: 12°C Cons: 85/85

49.0

Tps Surf: 28h53m



Une pression sur le bouton du bas affiche l'écran OTU, une pression sur le bouton du haut affiche l'écran de surface.

4.4 Ecran physiologie de surface

14/02/2024 13h48 0.98 0.99 1.01 Tps Surf: 3 Jrs CNS:0005% OTU:00123 Tps avt vol: 15h26 Alt Max: 1823m L'écran de physiologie de surface permet d'avoir les informations relatives à :

- la toxicité oxygène,
- le temps de surface,
- l'altitude maximale autorisé,
- les paramètres en rapport avec la décompression.

Les 2 icones des batteries et la PpO_2 des 3 cellules restent sur cet écran.

A cela s'ajoute la date et l'heure du NGC.

Une pression sur le bouton du bas affiche l'écran de surface, une pression sur le bouton du haut affiche l'écran Batteries.

Nous application les préconisations de DAN quant au temps sans vol. Il doit être le résultat du tableau donné :

- Une plongée sans décompression : 12 heures
- Plongées successives (le temps de surface précédent était < 24 heures) sans décompression : 18 heures
- Plongée avec décompression : 24 heures
- Plongée avec jauge ou avec décompression manquée : 48 heures



MENUS DE SURFACE

Depuis l'écran principal de surface, vous pouvez accéder aux menus par l'appuie simultané des 2 boutons (comme au démarrage). En mode plongée ou bien en mode surface, l'accès au menu est identique.

La page des menus sera différente en surface (permet d'accéder à plus d'éléments), alors que la page de menu en plongée gardera un rappel des paramètres important de la plongée.

Le NGC n'a pas de temporisation en mode surface, vous laissant le temps d'évoluer dans le menu.

Vous naviguez d'une ligne à une autre avec les boutons haut ou bas, et vous rentrez ou validez une ligne par l'appuie simultané des 2 boutons.

- « Aller plonger ? » permet d'accéder au mode plongé après une série de vérifications, Se reporter aux chapitres 6 et 7 de la notice.
- « Calibration » permet de rentrer en mode calibration afin de calibrer les cellules. Cette action, évite une dérive des cellules dans le temps,
- « Temps restant de chaux » permet de connaitre la durée d'utilisation de la chaux depuis le dernier remplissage. IL permet aussi la remise à zéro du compteur, au moment du remplissage,
- « Liste contrôle assemblage » permet de rentrer en mode accompagnement à l'assemblage du recycleur. Plus impliquant qu'une checklist, ce mode permet de ne pas

oublier les étapes importantes chronologique du montage du recycleur, et de contrôler les bons paramètres lors de l'assemblage,

- « Test de pression » permet de rentrer en mode test d'étanchéité du recycleur, avec un contrôle en pression positive et négative,
- « Carnet de plongée » permet de lister les dernières plongées et avoir un aperçu un peu plus détaillé de chaque plongée,
- « Résumé de plongée » permet d'avoir le cumul du nombre et du temps total de plongée, la plongée la plus longue, et la plongée la plus profonde,
- « Préférence d'utilisateur » permet de régler les préférences d'affichage, d'alarmes, des capteurs, et des paramètres système,
- **« Bluetooth »** permet d'activer ou désactiver le Bluetooth,
- « Eteindre » permet d'éteindre le NGC,
- « Retour » permet de revenir à l'écran d'accueil.



Liste contrôle assemblage Test de pression: Carnet de plongées Résumé de plongée Préférence utilisateur Bluetooth Eteindre Retour



5.1 Calibration

La calibration des cellules doit se faire de manière quotidienne. En effet, une nouvelle calibration sera demandée au bout de 24h. Cette demande se fera par l'affichage de la mention « CAL » à la place des valeurs de PpO_2 dans les différents écrans.

Warning :

Le NGC détecte toute déconnexion d'une ou des cellules du PCB. A la reconnexion de la ou des cellules, il vous demandera d'effectuer une calibration. « CAL » sera affiché à la place de la PpO2 de la cellule tant que la calibration ne sera pas effectuée.

Il n'est pas possible d'aller plonger avec ce message.

Les étapes de calibrations sont :

Calibration	Sélectionner « Calibration » dans le menu de surface.
Sélectionner votre gaz	Choisissez le gaz de la Calibration.
▲ 98% 99% 100% Air autre	Un choix pré-enregistré est proposé : 98%, 99%, 100%, Air, Autre.
Calibration	sinon selectionnez « autre » afin de definir votre propre gaz.
Choix pression Cal:	 Choisissez le mode de Calibration : Auto avec le capteur de pression, Manuel sans le capteur de pression.
Auto Manuel Annuler	

5.1.1 Calibration avec le capteur de pression

Le Mode Auto utilise le capteur de pression afin de déterminer la pression de référence pour calibrer les cellules.



L'écran de calibration indique les informations :

- La pression actuelle,
- Le gaz choisi pour la calibration,
- Les mV des cellules.

Sélectionner « Commencer » pour initialiser la calibration.





5.1.2 Calibration sans le capteur de pression

En mode Manuel vous devez établir la pression de référence pour calibrer les cellules. Ce mode est également utile lorsque le capteur de pression est défectueux ou désactivé.



Renseignez la valeur de la pression actuelle, puis sélectionnez « Confirmer ».

L'écran de calibration indique les informations :

- La pression actuelle,
- Le gaz choisi pour la calibration,
- Les mV des cellules.

Sélectionnez « Commencer » pour initialiser la calibration.





5.2 Temps de chaux restant et remise à zéro

Le temps de chaux restant ou la remise à zéro vous permet de vérifier le temps restant sur votre canister de chaux.

Ainsi, la première ligne vous indique le temps restant (Autonomie maximum - le cumul de la ou des dernières plongées), et l'autre ligne vous rappelle le temps maximum que vous avez paramétré.

Remise à zéro du temps de chaux :

Sélectionner « Confirmer », pour remettre à zéro le compteur.

Si vous ne désirez pas remette à zéro le temps de chaux sélectionnez « Retour » pour retourner au menu principal.

5.3 Assistance et contrôle du montage

Pour accéder à l'assistance et au contrôle du montage, sélectionner « liste contrôle assemblage » dans le menu de surface

Le module « liste contrôle assemblage », est un accompagnement au montage du recycleur afin de rien oublié, de le faire dans un ordre optimum ainsi de vous assurer du contrôle de celui-ci

l'écran restent affichées, et le message indique

Si les tensions des cellules sont stables et dans la

la cause, et vous propose une nouvelle tentative ou

Temps restant du Canister

Temps restant = 3 hr 09 min Remise à zéro du

temps de chaux?

Autonomie max : 4 hr 0 min

Confirmer Retour

Contrôle assemblage Préparer votre recycleur et suivre les points de contrôles **AV** Confirmer

Retour

Page 18 sur 74



Vous pourrez ainsi préparer votre recycleur en suivant chaque étape dans l'ordre. Ces étapes tiennent compte des paramètres internes, des précédents montages, et des plongées.

Contrôle assemblage	1/2	
Electronique		
Canister/tps de chaux		
Faux poumons	Contrôle assemblage	2/3
Boucle	Ligne de gaz	
Page suivante Retour	Contrôle Généraux Tests pressions	
	Page précédente Confirmer Retour	

Il vous rappelle la date de la dernière calibration, et vous propose de recalibrer si nécessaire.

Enfin après le montage, il vous propose de faire les tests de pression positive et négative grâce au capteur de pression.

Pour commencer l'assistance au montage sélectionner « Confirmer » ...

Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Electronique Batterie Date cellules 02 < 12 mois Analyse Bouteille 02 Calibration	Prise de connaissance du sommaire de montage de <u>l'électronique :</u> Cette page liste les points de contrôle du montage de l'électronique. Pour initialiser le montage et ses contrôles sélectionner « Confirmer ».
Electronique 1/5 Contrôle de la capacité des batteries effectué ?	Contrôle de la capacité de la batterie principale du NGC : Recommandation : Si la batterie est inférieure à 25%, changer ou recharger la batterie.
Confirmer Retour	Sinon « confirmer » en appuyant simultanément sur les 2 boutons de l'afficheur



Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Electronique 2/5	Contrôle de la validité des cellules :
Date de fabrication des cellules O2	Si la date de fabrication des cellules est inférieure à 12 mois, « confirmer » en appuyant simultanément sur les 2 boutons de l'afficheur.
Confirmer Retour	Sinon, changer les batteries.
Electronique 3/5	Analyse de l'oxygène de la bouteille d'oxygène :
Analyse de la bouteille O2 effectué ?	Si vous avez analysé votre bouteille O ₂ afin de vérifier le contenu, confirmez.
Confirmer Retour	
Electronique //5	Vérification de la dernière calibration :
<u>Liectionique</u> 4/3	
Dernière calibration le: JJ-MM-AA HH:MM	Si la date de la dernière calibration est supérieure à 24h alors le NGC demande d'effectuer une nouvelle calibration. Confirmer « Calibrer maintenant ». Voir <u>§5.1</u> sur la calibration.
Dernière calibration le: JJ-MM-AA HH:MM	Si la date de la dernière calibration est supérieure à 24h alors le NGC demande d'effectuer une nouvelle calibration. Confirmer « Calibrer maintenant ». Voir §5.1 sur la calibration. Suite à cette calibration, vous êtes redirigé sur cette checklist. La date de la dernière calibration a été mis à jour.
Dernière calibration le: JJ-MM-AA HH:MM	Si la date de la dernière calibration. Si la date de la dernière calibration est supérieure à 24h alors le NGC demande d'effectuer une nouvelle calibration. Confirmer « Calibrer maintenant ». Voir §5.1 sur la calibration. Suite à cette calibration, vous êtes redirigé sur cette checklist. La date de la dernière calibration a été mis à jour. Si la calibration effectuée vous convient, valider sur « Calibré à l'instant », sinon sur « calibrer maintenant » afin d'effectuer une nouvelle calibration.
Dernière calibration le: JJ-MM-AA HH:MM	Si la date de la dernière calibration. Si la date de la dernière calibration est supérieure à 24h alors le NGC demande d'effectuer une nouvelle calibration. Confirmer « Calibrer maintenant ». Voir §5.1 sur la calibration. Suite à cette calibration, vous êtes redirigé sur cette checklist. La date de la dernière calibration a été mis à jour. Si la calibration effectuée vous convient, valider sur « Calibré à l'instant », sinon sur « calibrer maintenant » afin d'effectuer une nouvelle calibration.
Liectronique 4/3 Dernière calibration le: JJ-MM-AA HH:MM M Calibrer maintenant Calibré à l'instant Electronique 5/5 Calibration Satisfaisante ?	 Si la date de la dernière calibration. Si la date de la dernière calibration est supérieure à 24h alors le NGC demande d'effectuer une nouvelle calibration. Confirmer « Calibrer maintenant ». Voir §5.1 sur la calibration. Suite à cette calibration, vous êtes redirigé sur cette checklist. La date de la dernière calibration a été mis à jour. Si la calibration effectuée vous convient, valider sur « Calibré à l'instant », sinon sur « calibrer maintenant » afin d'effectuer une nouvelle calibration. On vous demande alors de confirmer que la calibration a été satisfaisante, confirmez par « oui », sinon par « non » afin d'effectuer une nouvelle calibration.
Dernière calibration le: JJ-MM-AA HH:MM Calibrer maintenant Calibré à l'instant Electronique 5/5 Calibration Satisfaisante ?	 Si la date de la dernière calibration. Si la date de la dernière calibration est supérieure à 24h alors le NGC demande d'effectuer une nouvelle calibration. Confirmer « Calibrer maintenant ». Voir §5.1 sur la calibration. Suite à cette calibration, vous êtes redirigé sur cette checklist. La date de la dernière calibration a été mis à jour. Si la calibration effectuée vous convient, valider sur « Calibré à l'instant », sinon sur « calibrer maintenant » afin d'effectuer une nouvelle calibration. On vous demande alors de confirmer que la calibration a été satisfaisante, confirmer par « oui », sinon par « non » afin d'effectuer une nouvelle calibration. Si la date de la dernière calibration est inférieure à 24h.





Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Canister/tps de chaux	Prise de connaissance du sommaire de montage du canister :
Remplissage cartouche Contrôle joints internes	Cette page liste les points de contrôle du montage du canister.
Fermeture et marquage Temps de chaux	Pour initialiser le montage et ses contrôles sélectionner « Confirmer ».
Retour	
Canister/tps de chaux 1/4	Remplissage du canister :
Remplissage cartouche effectué ?	Si la cartouche de chaux est remplie ou si la chaux de la cartouche a été changé, « Confirmer », sinon la cartouche de chaux doit être remplie, puis « Confirmer ».
Confirmer Retour	
Canister/tps de chaux 2/4	Contrôle des joints interne du canister :
Contrôle des joints internes effectué ?	Si les 2 joints intérieurs sont présents alors « Confirmer », sinon mettre en place les 2 joints (§3.1.2.2 de la notice du recycleur), puis « Confirmer ».
Confirmer Retour	
Canister/tps de chaux 3/4	Fermeture et marquage du canister :
Fermeture et marquage du canister effectué ?	Introduire la cartouche rempli et fermée dans le canister. Fermer le canister. Marquer le canister suivant le §3.1.2.3 de la notice du recycleur, puis « Confirmer »
Confirmer Retour	





Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Canister/tps de chaux 4/4	Temps d'utilisation de la chaux :
Besoin de mettre à zéro le temps de chaux ?	RAZ signifie remise à zéro.
	Si la cartouche de chaux a été remplie ou changée, confirmer « Remettre à zéro ». On demande alors de confirmer la remise à zéro « Scrubber RAZ », de valider en sélectionnant « Confirmer », deux fois, puis sur « RAZ à l'instant ».
Remettre à zéro	Sinon sélectionner « RAZ à l'instant » et « valider ».
Faux-poumons 1/2	Prise de connaissance du sommaire de montage des faux-poumons :
Installation faux-poumon inspi	Ces 2 pages listent les points de contrôle du montage des faux-poumons.
Contrôle joints de connexion Connexions canister/fx-poumons	Pour passer de la première à la seconde page sélectionner « Prochaine page ».
Page suivante Retour	Pour initialiser le montage et ses contrôles sélectionner « Confirmer » (sur la seconde page).
Faux-poumons 2/2	
Canister attaché	
Contrôle joint porte-cellules	
Connexion p-cellules/fx-poumon	
Page précédente Confirmer Retour	
Faux-poumons 1/7	Installation du faux-poumons expiratoire :
Faux-poumon expi installé ?	Installer le faux-poumon expiratoire dans l'enveloppe protectrice en kevlar [®] suivant le §3.1.3.2 de la notice du recycleur, puis sélectionner « confirmer ».
	Waming : Attention au placement de la purge expiratoire.
Confirmer) Retour	



Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Faux-poumons 2/7	Installation du faux-poumon inspiratoire :
Faux-poumon inspi installé ?	Installer le faux-poumon inspiratoire dans l'enveloppe protectrice en kevlar [®] suivant le §3.1.3.2 de la notice du recycleur.
Confirmer	Sélectionner « Confirmer ».
Retour	
Faux-poumons 3/7	Contrôle du joint du canister :
Contrôle des joints de	Contrôler les joints toriques sur le canister.
connexions du canister	Sélectionner « Confirmer ».
effectué ?	
Confirmer	
Retour	
	Montago du conjeter que los foux noumons :
Faux-poumons 4/7	Montage du canister sur les laux-pournons.
Faux-poumons4/7Connexions du canister	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips.
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ?	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ?	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ? ************************************	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ? effectuées ? Image: A state of the state of	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ? effectuées ? AT Confirmer Retour Faux-poumons 5/7	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ? effectuées ? AY Confirmer Retour 5/7 Canister vérouillé sur son surment 2	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ». <u>Sécurisation du canister :</u> Sécuriser le canister sur le support de canister à l'aide du scratch bleu.
Faux-poumons4/7Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ?T Confirmer RetourRetourFaux-poumons5/7Canister vérouillé sur son support ?	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ». <u>Sécurisation du canister :</u> Sécuriser le canister sur le support de canister à l'aide du scratch bleu. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ? effectuées ? XY Confirmer Retour Faux-poumons 5/7 Canister vérouillé sur son support ? Son support ?	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ». <u>Sécurisation du canister :</u> Sécuriser le canister sur le support de canister à l'aide du scratch bleu. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons effectuées ? effectuées ? M Confirmer Retour Faux-poumons 5/7 Canister vérouillé sur son support ?	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ». <u>Sécurisation du canister :</u> Sécuriser le canister sur le support de canister à l'aide du scratch bleu. Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 4/7 Connexions du canister aux faux-poumons aux faux-poumons effectuées ? Image: Confirmer Retour Retour Faux-poumons 5/7 Canister vérouillé sur son support ? Image: Confirmer Retour	Connecter les faux poumons, au canister, verrouiller avec les clips. Sélectionner « Confirmer ». <u>Sécurisation du canister :</u> Sécuriser le canister sur le support de canister à l'aide du scratch bleu. Sélectionner « Confirmer ».





Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Faux-poumons 6/7	Contrôle du joint de l'unité centrale :
Contrôle du joint de	Contrôler l'intégrité du joint torique du porte cellule, le lubrifier si nécessaire.
porte-cellules effectué ? Confirmer Retour	Sélectionner « Confirmer ».
Faux-poumons 7/7	Montage porte-cellules sur le faux-poumon inspiratoire :
connexion porte-cellules au faux-poumon inspi effectué ?	Connecter le porte-cellule sur le faux-poumon inspiratoire suivant le §3.1.3.3 de la notice du recycleur. Sélectionner « confirmer ».
Confirmer Retour	
Boucle 1/2	Prise de connaissance du sommaire du montage de
Contrôle visuel embout	la boucle :
Intérieur tuyaux et mushroom	Ces 2 pages listent les points de contrôle du montage de la boucle.
Contrôle visuel mushroom Contôle étanchéité mushroom	Pour passer de la première à la seconde page sélectionner « Prochaine page ».
Page suivante Retour	Pour initialiser le montage et ses contrôles sélectionnez « Confirmer » (sur la seconde page).
Boucle 2/2	
Controle joints de connexion	
Connexion boucie/laux-poumons Page précédente Confirmer Retour	



Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur	
Boucle 1/6	Contrôle visuel de l'embout :	
Contrôle visuel embout	Contrôlez l'état de l'embout buccal de la boucle, de son collier.	
circute :	Sélectionnez « confirmer ».	
Retour		
Boucle 2/6	Vérification des tuyaux respiratoires de la boucle :	
Contrôle intérieur des tuyaux effectué ?	Contrôlez qu'il n'y ait aucun corps étranger à l'intérieur des tuyaux pouvant bloquer le bon fonctionnement des clapets (mushrooms).	
	Sélectionnez « confirmer ».	
Confirmer)		
Retour		
Retour		
Boucle 3/6	Contrôle visuel des clapets :	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms).	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ?	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ?	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ?	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ?	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ? Confirmer Retour Boucle 4/6	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ? Image: Confirmer Retour Boucle 4/6 Contrôle de l'étanchéité	Contrôle visuel des clapets : Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ». <u>Vérification de l'étanchéité des clapets :</u> Testez l'étanchéité des clapets (mushrooms) suivant le §3.1.4.1 de la notice du recycleur.	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ? Image: Confirmer Retour Boucle 4/6 Contrôle de l'étanchéité des mushroom effectué ?	Contrôle visuel des clapets : Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ». <u>Vérification de l'étanchéité des clapets :</u> Testez l'étanchéité des clapets (mushrooms) suivant le §3.1.4.1 de la notice du recycleur. Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ? Y Confirmer Retour Boucle 4/6 Contrôle de l'étanchéité des mushroom effectué ?	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ». <u>Vérification de l'étanchéité des clapets :</u> Testez l'étanchéité des clapets (mushrooms) suivant le §3.1.4.1 de la notice du recycleur. Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ? Image: Confirmer Retour Boucle 4/6 Contrôle de l'étanchéité des mushroom effectué ? Image: Confirmer Contrôle de l'étanchéité Image: Confirmer Image: Contrôle de l'étanchéité Image: Confirmer Image: Confirmer	Contrôle visuel des clapets : Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ». Vérification de l'étanchéité des clapets : Testez l'étanchéité des clapets (mushrooms) suivant le §3.1.4.1 de la notice du recycleur. Sélectionnez « Confirmer ».	
Boucle 3/6 Contrôle visuel des mushroom effectué ? Y Confirmer Retour Boucle 4/6 Contrôle de l'étanchéité des mushroom effectué ? Y Confirmer Retour	<u>Contrôle visuel des clapets :</u> Contrôlez visuellement l'état des clapets (mushrooms). Sélectionnez « Confirmer ». <u>Vérification de l'étanchéité des clapets :</u> Testez l'étanchéité des clapets (mushrooms) suivant le §3.1.4.1 de la notice du recycleur. Sélectionnez « Confirmer ».	





Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Boucle 5/6	Contrôle des joint toriques de la boucle :
Contrôle des joints de	Contrôlez l'intégrité des joints toriques des connexions de la boucle, les lubrifier si nécessaire.
effectué ?	Sélectionnez « Confirmer ».
Retour	
Boucle 6/6	Montage de la boucle sur les faux-poumons :
Connexions de la boucle	Connectez la boucle sur les faux poumons suivant le § 3.1.4.2 de la notice du recycleur.
aux faux-poumons effectuées ?	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer Retour	
Ligne de gaz 1/2	Prise de connaissance du sommaire de montage de la ligne de gaz :
Connexion ADV/faux-poumon	Ces 2 pages listent les points de contrôle du montage de la ligne de gaz.
Détendeur O2 correctement vissé Installation bouteille O2	Pour passer de la première à la seconde page sélectionner « Prochaine page ».
Retour	Pour initialiser le montage et ses contrôles sélectionnez « Confirmer » (sur la seconde page).
Ligne de gaz 2/2 Contrôle débit O2	
Page précédente Confirmer Retour	



Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Ligne de gaz 1/5	Contrôle du joint torique de l'ADV :
Contrôle joint de connexion de l'ADV effectué ?	Contrôlez la présence et l'état du joint torique sur l'ADV.
Confirmer (Retour	Selectionnez « Confirmer ».
Ligne de gaz 2/5	Montage de l'ADV sur le faux-poumon expiratoire :
Connexion de l'ADV au	Connectez l'ADV sur le faux-poumon expiratoire
faux poumon Expi effectué ?	Sélectionnez « Confirmer »
Confirmer (Retour	
Ligne de gaz 3/5	Montage du détendeur O ₂ :
Détendeur O2 correctement	Vissez le détendeur O_2 sur la bouteille O_2 .
vissé à la bouteille O2 ?	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer	
	Installation de la houteille d'Os sur la support :
Positionnomont et verreuillage	Installation de la bouteille d' O_2 : la sangler à son support
de la bouteille O2 effectué ?	sous l'enveloppe protectrice en Kevlar [®] suivant le §3.1.5.2 de la notice du recycleur.
Confirmer	Sélectionnez « Confirmer ».
AGAGAN	





Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur	
Ligne de gaz 5/5	Contrôle du débit de la buse :	
Controle de la vanne O2 effectué ?	Avant de commencer, contrôler le fonctionnement de la vanne.	
(Débit : -10 bars en 7s)	Munissez-vous d'un chronomètre. Mémoriser également la pression de la bouteilled'O ₂ .	
Confirmer Retour	Ouvrez la bouteille d' O_2 , déclenchez le chronomètre et refermez celle-ci.	
	Regardez le manomètre. Une perte de 10 bars (ou 150 psi) en 7 secondes, indique un fonctionnement normal de la buse.	
	Sélectionnez « Confirmer ». En cas de fonctionnement anormal, une révision de la ligne de gaz est nécessaire.	
Contrôle Généraux 1/2	Prise de connaissance du sommaire du montage des	
4 mousquetons installés	points généraux :	
HUD correctement installé	Ces 2 pages listent les points de contrôle du montage des points généraux.	
Câbles correctement placés Boitier batteries sécurisé	Pour passer de la première à la seconde page sélectionnez « Prochaine page ».	
Page suivante Retour	Pour initialiser le montage et ses contrôles sélectionnez « Confirmer » (sur la seconde page).	
Contrôle Généraux 2/2		
Câbles et faux-poumons		
Zips du sac fermés		
Confirmer Page précédente Retour		



Ecrans Ordre chronologique du montage du recycle		
Contrôle Généraux 1/6	Contrôle de la présence des 4 mousquetons :	
Contrôle position et fonctionnement des 4 mousquetons effectué ?	 Le recycleur doit posséder : 2 mousquetons double pompe sur le haut, 2 mousquetons avec leur bungee sur le support de bouteille O₂. Contrôlez la présence et le bon fonctionnement des 4 mousquetons. 	
Confirmer)	Contrôlez également l'intégrité des bungee.	
Retour	Sélectionnez « Confirmer ».	
Contrôle Généraux 2/6	Montage du HUD :	
	Installez le HUD sur son support sur la boucle.	
HUD correctement installé?	Sélectionnez « Confirmer ».	
Confirmer (Retour		
Contrôle Généraux 3/6	Vérification du bon routage des câbles :	
Routage des câbles du HUD, Display et module intermédiare	Vérifiez le chemin des câbles reliant le porte cellules à l'afficheur, le HUD, le module intermédiaire et l'ordinateur. Sélectionnez « Confirmer ».	
effectue ?		
Contrôle Généraux 4/6	Vérification du bon placement du module intermédiaire :	
Module intermédaire	Sécurisez le module intermédiaire (boitier batteries) dans l'enveloppe protectrice Kevlar [®] .	
et sécurisé ?	Warning : Attention au placement du module intermédiaire. Bien le placer dans l'enveloppe protectrice, le long du canister et contre le ventre du plongeur.	
Kelour	Sélectionnez « Confirmer ».	



Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur
Contrôle Généraux 5/6	Vérification du bon montage des câbles dans
Routage des câbles	<u>I enveloppe protectrice</u> :
à l'intérieur de l'enveloppe	Warning :
protectrice effectué	Attention de ne pas enrouler les câbles autour des faux-poumons
et poumons sécurisés ?	
S Confirmer	Sélectionnez « Confirmer ».
Retour	
Contrôle Généraux 6/6	Fermeture de l'enveloppe
	Fermez avec attention les ZIPs de l'enveloppe
Fermeture des zips du sac	protectrice en Kevlar®.
effectue ?	Sélectionnez « Confirmer ».
(V Confirmer)	
Retour	
Test pression	Prise de connaissance du sommaire des test de pression
Positif	Cette page liste les points de contrôle avec les tests
Négatif	positif et négatif.
	Pour initialiser ses contrôles sélectionnez
	« Confirmer ».
Confirmer	
Retour	
Test de pression:	Rappel d'information :
Dernier test	Rappel de la date et heure du dernier test positif.
positif le:	Sélectionnez « Faire test de pression » pour lancer la mise en route du test, ou « Retour » pour quitter
JJ-MM-AA HH:MM	l'assistant montage et contrôle.
M Egira tast da prossion	
Retour	
Se reporter au paragraphe §5.4.1 pour le	es explications sur le test positif
se repettor du paragraphio <u>30.4.1 p</u> our n	





Test de pression:	Rappel du test positif réalisé :	
	Rappel du test positif réalisé :	
Dernier test positif le:	Les informations du test positif réalisé viennent modifier les informations précédentes.	
JJ-MM-AA HH:MM	Confirmez les informations en sélectionnant « Testé à l'instant ».	
Testé à l'instant		
Test de pression:	Demande de satisfaction du test positif :	
Test Positif Satisfaisant?	 Répondez à la question sur la satisfaction du test positif par : « Oui » si le test est satisfaisant, « Non » si vous voulez réaliser un nouveau test positif. 	
Testale succession	Dennel d'information :	
Dernier test négatif le: JJ-MM-AA HH:MM	Rappel d information : Rappel de la date et heure du dernier test négatif. Sélectionnez « Faire test de pression » pour lancer la mise en route du test, ou « Retour » pour quitter l'assistant montage et contrôle.	
Retour		
Se reporter au paragraphe §5.4.1 pour les explications sur le test négatif.		
Test de pression:	Demande de satisfaction du test négatif :	
Test Négatif Satisfaisant? M Oui Non	 Répondez à la question sur la satisfaction du test négatif par : « Oui » si le test est satisfaisant, « Non » si vous voulez réaliser un nouveau test négatif. 	





Ecrans	Ordre chronologique du montage du recycleur	
Test de pression:	Rappel du test négatif réalisé :	
Dernier test	Les informations du test négatif réalisé viennent modifier les informations précédentes.	
JJ-MM-AA HH:MM	Confirmez les informations en sélectionnant « Testé à l'instant ».	
▲ Faire test de pression Testé à l'instant		
Contrôle assemblage	Confirmation de l'assemblage complet :	
Assemblage terminé	Confirmer l'assemblage complet du recycleur.	
. issenistage termine	Sélectionnez « Confirmer ».	
Satisfait?		
Confirmer (Confirmer) Retour		
Etape	Arrêt de l'assistant et contrôle du montage :	
Attention Assemblage interrompu	Dans le cas d'un retour pendant les différentes phases d'assemblage du recycleur, un message d'alerte vous prévient que l'assemblage va être interrompu.	
	Message d'alerte « Attention Assemblage interrompu » s'affiche.	
Confirmer Retour	Si vous voulez arrêter l'assistant et contrôle du montage sélectionnez « Confirmer », sinon sélectionnez « Retour » et l'assistant et contrôle du montage reprend.	

5.4 Tests de pression

Depuis le menu de surface, ou bien pendant l'assistant au montage et au contrôle, vous pouvez effectuer des tests de pression sur votre recycleur.

Sélectionnez :

- « Positif » pour effectuer le test de pression positif,
- « négatif » pour effectuer le test de pression négatif.

t	Test de pression:
5	Selectionner :
	Test de pression positif / négatif
I	Sortie
I	V Positif
	Négatif
	Sortie



5.4.1 Test de pression positif

Lors du test positif, confirmez que la bouteille d' O_2 est fermée et le manomètre, bien à zéro (pas de pression dans la ligne de gaz).

Sélectionnez « Oui ».

QSE-QLT-INT-008-1.0



La page de préparation vous résume les informations à disposition durant le test :

- la durée du test,
- la pression dans la boucle
- la variation.

Vous êtes invité à commencer le test, ou annuler. Sélectionnez « Commencer » ou « Annuler ».

Pendant le test, ces indications sont incrémentées, avec la durée du test, la pression instantanée de la boucle, et la variation depuis le début du test.

Vous pouvez arrêter le test à tout moment en sélectionnant « Stop test », vous aurez donc le résumé du test à confirmer en sélectionnant « Confirmer ».





Non

5.4.2 Test de pression négatif

Test de pression: O2 fermé & SPG à O? ADV Flow stop fermé?

Test de pression:

Pressurisation de la boucle

durée test: 00 min 00 sec

Pression boucle: 1005 mbar

Variation: +0000 mbar

Lors du test négatif, confirmez que la bouteille $d'O_2$ est fermé, le manomètre bien à 0 et que l'ADV est en position fermé sur le Flow Stop également.

Sélectionnez « Oui ».

La page de préparation vous résume les informations à disposition durant le test : • la durée du test.

- la duree du test,
- la pression dans la boucle
- la variation.

Vous êtes invité à commencer le test, ou annuler. Sélectionnez « Commencer » ou « Annuler ».

Commencer Annuler

Pendant le test, ces indications sont incrémentées, avec la durée du test, la pression instantanée de la boucle, et la variation depuis le début du test.

Vous pouvez arrêter le test à tout moment en sélectionnant « Stop test », vous aurez donc le résumé du test à confirmer en sélectionnant « Confirmer ».







5.5 Le carnet de plongée

Le carnet liste vos plongées effectuées, dans l'ordre des dates, et heures. A la fin de la liste vous pouvez sortir de la page.

Carnet de plongées	
MDD-MM-AA HH:MM	
DD-MM-AA HH:MM	
DD-MM-AA HH:MM	
DD-MM-AA HH:MM	
DD-MM-AA HH:MM	
DD-MM-AA HH:MM	



Si vous sélectionnez une plongée vous visualisez le profil de cette plongée, et pouvez voir le détail ou retourner à la liste.

Carrier de profigees	1/2
03-07-24 10:02	
temps: 00:57	
Diluant: 21/00	
PpO2 Avg: 1.26	
Prof Max: 27.2	
Prof Avg: 8.7	

Les détails de la plongée comprennent 2 pages, et indiquent :

- La date et heure de début de plongée
- Le temps de plongée
- Le diluant utilisé
- La moyenne de la PpO₂
- La profondeur maximum durant la plongée
- La moyenne de la profondeur sur la plongée
- La moyenne de la température
- La pression de surface au départ

Retour au graphique, ou retour à la liste des plongées.

Carnet de plongées	2/2
Prof Max: 27.2	
Prof Avg: 8.7	
Temp Avg: 18.00	
Pression Surf: 1276	
\Lambda Graph	
Retour	





5.6 Résumé de plongée

Résumé de plongée

Durée totale plongée 85hr12m Nombre total de plongée 92 Plongée la plus longue 4h31 Plongée la plus profonde 127m

AV Retour

Le résumé de plongées, indique :

- La durée totale des plongées
- Le nombre total de plongées
- La durée de la plongée la plus longue
- La profondeur maximum atteinte

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu principal.

5.7 Préférences utilisateur

Dans le menu « préférences utilisateurs », sélectionnez le sous-menu désiré afin de les personnaliser :

- Les plages de PpO₂
- Le vibreur,
- La fréquence du HUD,
- Les paramètres de l'écran,
- Le renseignement des gaz de diluant,
- L'autonomie du canister,
- L'activation du capteur de pression,
- Les paramètres du système



5.7.1 Plage PpO2

Sélectionnez la plage d'alarme active entre :

- Dive,
- Déco.

Sélectionnez la ligne « Modifier les plages » pour personnaliser la plage de PpO_2 minimum et maximum des 2 modes. Au-delà de ces limites, les LED se déclencheront.

Lorsque les modifications sont faites, sélectionner « Retour ».

SELECTION plage active			
	min	max	
AV Dive	1.35	1.45	\Box
Deco	1.40	1.60	
Modifier les plages			
Retour			


5.7.2 Vibreur

A l'aide des boutons de navigation, sélectionnez le mode d'alarme du vibreur souhaité :

- Auto.
- Manuel.

Sélectionnez « Buzz PpO2 min » pour paramétrer les limites minimums ou « Buzz PpO2 max » pour paramétrer les limites maximales de la PpO₂ pour déclencher le vibreur en dehors de ces limites. En utilisant les boutons haut et bas. les valeurs sont modifiables par tranche de 0.05. Confirmez votre choix en double cliquant sur les boutons simultanément.

Le vibreur peut être désactivé. Sélectionnez :

- « OFF » pour désactiver le vibreur,
- « ON » pour activer le vibreur. •

5.7.3 Fréquence HUD

La fréquence de clignotements indique que la PpO2 est dans la plage visée, et les 2 LED (rouge et jaune) clignotent en même temps, toutes les 4, 8, 12 ou 16 secondes.

Sélectionnez « Fréquence HUD », puis sélectionné « temps : » pour renseigner le choix de la fréquence s'effectue en sélectionnant -

- 4
- 8 .
- 12. .
- 16

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu.

5.7.4 Ecran

Personnalisez les paramètres de l'écran dans ces sousmenus :

Luminosité

Le réglage de la luminosité de l'écran s'effectue entre 10% à 100% par tranche de 10%.

Sélectionnez « Luminosité » pour renseigner la luminosité de l'écran à l'aide des boutons haut et bas. Double cliquez pour confirmer votre choix.

Bras

Le NGC peut se porter sur le bras droit ou gauche. La sélection de l'autre bras, retourne l'écran de 180°. Lors de la rotation. les boutons suivent l'orientation.

Sélectionnez « Bras » pour renseigner le bras où est porter le NGC. Avec les boutons haut et bas, sélectionnez :

- « Droite » pour porter le NGC sur le bras droit,
- « Gauche » pour porter le NGC sur le bras gauche. .

QSE-QLT-INT-008-1.0





Paramètre de	l'écran
AT Luminosité	100%)
Bras	Droite
Retour	

Fréquence HUD



Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste de diluant.

Thème

Le thème fera l'objet de la prochaine version de la notice

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.7.5 Gaz diluant

Le NGC offre la possibilité de programmer 5 bouteilles de diluant (O_2 /Hélium).

Le premier pourcentage indique la part d'O₂ du mélange. Le 2^{eme} pourcentage (après le « / ») représente la part d'Hélium du mélange.

Sélectionnez la ligne de diluant (1, 2, 3, 4 ou 5), validez (double clic) pour activer la modification des valeurs.

Paramétrez en premier la dizaine, double cliquez puis paramétrez l'unité pour le pourcentage de votre bouteille de diluant. Continuez pour le paramétrage du

pourcentage d'Hélium. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste de diluant.

Sélectionnez « Diluant actif » pour renseigner le diluant actif (1, 2, 3, 4 ou 5) dans la liste. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste de diluant.

Si vous désirez avoir la valeur de PpO_2 du diluant à la profondeur actuelle, activez la ligne « Cal. Dil. PpO_2 ». Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste de diluant.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.7.6 Chaux

Chaux	Réglez la durée maximale du compteur de chaux.
Autonomie max chaux:	Vous pouvez réglez la valeur de 2 h à 6 h par palier de 30 min.
Alarme chaux:	Ajustez l'alarme de temps restant de 0 à 69 min.
temps restant = 30 min	Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.
Recommandation :	

M3S propose 2 tailles de canister. Se référer au préconisation maximale du fabricant.

Liste diluant	:S
DIL 1	21/00
DIL 2	21/00
DIL 3	21/00
DIL 4	21/00
DIL 5	21/00
M Diluant actif	1)
Cal. dil. PpO2	Oui
Retour	



5.7.7 Capteur défectueux



En cas de capteur de pression défectueux, celui-ci peut être désactivé.

Sélectionnez « Capteur de pression », puis avec les boutons haut ou bas naviguez de « Activé » à « Désactivé » ou inversement.

Double cliquez pour confirmer votre choix.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.7.8 Paramètre système

Sélectionnez « Paramètre système » pour accéder au menu :

- « Date & heure » permet la modification des paramètres liés à la date et à l'heure.
- « Unité » permet la modification des paramètres liés au mode de calcul des informations unité de mesure,
- « Langue » permet la modification des paramètres linguistique,
- « Type d'eau » permet la modification des paramètres de qualité d'eau,
- **« Toxicité oxygène »** permet le choix de la méthode de calcul de la toxicité pulmonaire,
- « Information système » résume les informations du système

5.7.8.1 Date et heure

Paramètres système
M Date & heure
Unités
Langue
Type d'eau
Insformations système
Retour

Dans ce menu vous pouvez modifier l'heure et la date indépendamment l'un de l'autre et le format de l'heure.

Sélectionnez la ligne des informations des heures, minutes et secondes pour régler l'heures, les minutes et les secondes en fonction de l'endroit dans le monde où vous vous situez.

Utilisez les boutons haut et bas pour renseigner le chiffre désiré des dizaines d'heure. Double cliquez pour confirmer et passer à l'unité des heures et ainsi de suite. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste.

Sélectionnez la ligne des informations du jour, du mois et de l'année pour régler le jour, le mois et l'année. Tout comme les heures utilisez les boutons haut et bas pour renseigner les informations désirées et double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste.

Vous pouvez changer le format de l'heure entre :

- 12h,
- 24h.

Recommandation:

Nous vous conseillons de charger une batterie puis l'autre. En cas de déconnexion des 2 batteries, lors du prochain allumage, il vous sera nécessaire d'aller renseigner l'horodatage.



Sélectionnez la ligne « 12h / 24h » et utilisez les boutons haut et bas pour modifier le format d'heure souhaité. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

Date & heure			
Heure	s Minute	s Secondes	
AV11	32	10	\bigcirc
Jour	Mois	Années	
8	10	2024	
Format de l'heure 12h/24h			
Retou	r		



5.7.8.2 Unités

Le NGC offre la possibilité de changer le système d'unités désiré entre :

- Métrique,
- Impérial.

Sélectionnez « Unité de réglage du système : » en double cliquant sur la ligne. Utilisez les boutons haut et bas pour renseigner le type d'unités du système désiré. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.7.8.3 Langue

Le NGC peut être utilisé dans des langues différentes :

- Anglais,
- Français.

Sélectionnez « Langue : » en double cliquant sur la ligne. Utilisez les boutons haut et bas pour renseigner l'une ou l'autre des langues d'affichage désiré. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste. Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.7.8.4 Type d'eau

Le NGC offre la possibilité de changer le type d'eau pour la mesure de la profondeur en fonction de la pression :

- Eau douce,
- Eau salée,
- Eau conforme à la norme EN 13 319.

Sélectionnez « Type d'eau : » en double cliquant sur la ligne. Utilisez les boutons haut et bas pour modifier le type d'eau désiré. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur

5.7.8.5 Toxicité oxygène



Type d'eau

Type d'eau:

Eau douce/Eau salée/EN13319

AV Retour

Le NGC permet à l'utilisateur de choisir quel méthode de calcul de la toxicité oxygène pulmonaire, les OTU ou la nouvelle méthode ESOT issue des travaux Arieli.



5.7.8.6 Information système

Le NGC résume les informations du système dans ce menu avec les informations suivantes :

- « série » donne le numéro de série du NGC,
- « HW » donne la version Hardware des composants,
- « FW » donne la version des Firmwares des composants,
- « Bat » donne le nom de la batterie entre « B1 » et « B2 »,
- « Type donne l'information du type de batterie,
- « Tension » donne l'information de la tension instantanée de chacune des 2 batteries.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

4.7.8.7 Retour

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.7.9 Retour

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.8 Bluetooth et transfert de données

Bluetooth	
AT Bluetooth	Activé /Désactivé)
Retour	

	QSE	E-QLT-INT-008-1.0
Info sys	stème	1/2
Séri	e : 2205007	50
HW:	3c/3.9	
FW:	0.1.31 / 0.5	2.1 / 0.0.0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AV Pag	e suivante)
Ret	our	
Info sys	stème	2/2
Bat:	B1	B2
Type: Li-	lon 3.7V-18650	Li-Ion 3.7V-18650
Tansion	: 3854.00	4138.00
AV Pag	e précédent	e)
Ret	our	

Les informations des plongées ne sont pour le moment pas téléchargeables. Elles le seront grâce à une application. Le Bluetooth servira à se connecter à cette application.

Sélectionnez « Bluetooth », puis avec les boutons haut ou bas naviguez de « Activé » à « Désactivé » ou inversement.

Double cliquez pour confirmer votre choix.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

5.9 Eteindre

Pour éteindre le NGC, dans le menu principal, sélectionnez « Eteindre ».



6.1 Vérification automatique

Ecrans	Ordre des vérifications
Temps depuis les derniers tests	Vérification de la date du dernier test positif :
de pression positifs :	« Confirmer » : vous confirmez que cette valeur vous satisfait
YY.MM.DD hh:mm:ss 00.00.25 00:00:00	« Faire le test de pression maintenant » : vous permet de refaire un test immédiatement
Confimer	« Retour » : pour revenir au menu supérieur
Faire test de pression maintenant	
Temps depuis les derniers tests	
de pression positifs :	
YY.MM.DD hh:mm:ss	
00.00.25 00:00:00 Faire test de pression	
maintenant	
AY retour	
Temps denuis les derniers tests	Vérification de la date du dernier test négatif :
de pression negatifs :	« Confirmer » : vous confirmez que cette valeur vous satisfait
YY.MM.DD hh:mm:ss 00.00.25 00:00:00	« Faire le test de pression maintenant » : vous permet de refaire un test immédiatement
M Confirmer	« Retour » : pour revenir au menu supérieur.
Faire test de pression	
maintenant	
Temps depuis les derniers tests	
de pression negatifs :	
YY.MM.DD hh:mm:ss	
00.00.25 00:00:00	
Faire test de pression	
Faire test de pression maintenant	



Ecrans	Ordre des vérifications
Le temps de chaux est de :	Vérification du temps de chaux restant :
hh:mm:ss	« Confirmer » : vous avez assez de temps pour la plongée prévue
Assez pour la plongée?	« Non » : vous demande si vous avez installé une nouvelle chaux, sinon retour au menu supérieur
Confirmer)	« Retour » : pour revenir au menu supérieur
Non	
Retour	
OTU are:	Vérification des valeurs CNS / OTU / ESOT :
0000/0850 CNS clock is:	« Confirmer » : vos valeurs sont correctes pour aller plonger
0000%	« Retour » : pour revenir au menu supérieur
ok for the dive?	
Confirmer	
Retour	

Avant de plonger, le NGC fait une vérification automatique, et établit une page de résumé de cet état.

Le NGC vous demande de confirmer les vérifications, et en fonction des actions effectuées ou des données ajoute un point vert ou un point rouge.

Vous pouvez ainsi passer directement en mode plongée, ou bien faire les vérifications de plongée avec votre binôme par exemple.

Les vérifications vous guident dans la check-list pré-plongée. Une fois réalisée, vous passez en mode plongée.







6.2 Check pré-plongée

Ecrans	Ordre vérification pré-plongée
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – oxygène bouteille :
% oxygène OK & pression >100bar?	Vérifier le pourcentage d' O_2 et une pression supérieure à 100 bar dans la bouteille O_2
Confirmer (Confirmer) Retour	Sélectionnez « Confirmer ».
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – oxygène vanne :
Valve O2, débit constant &	Vérifier le bon fonctionnement de la valve O ₂
injection manuelle	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer (Confirmer) Retour	
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – diluant bouteille :
% diluant OK & pression >100bar?	Vérifier le mélange et une pression supérieure à 100 bar dans la bouteille de diluant
Confirmer) Retour	Sélectionnez « Confirmer ».
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – diluant connexion :
ADV & wing connectés?	Vérifier la connexion de l'ADV et de la flottabilité Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer Retour	





Ecrans	Ordre vérification pré-plongée
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – ADV fonctionnement :
Vérifier le bon fonctionnement	Vérifier le bon fonctionnement de l'ADV, de son
de l'ADV, injection manuelle,	bouton poussoir et l'absence de fuite
pas de fuite	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer	
Retour	
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – ADV flowstop :
Fermer le flowstop de l'ADV	Fermer le flowstop de l'ADV
	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer	
Retour	
Vérification pré-plongée	<u>Vérification pré-plongée – système de flottabilité</u>
Vérifier la wing, injection	Vérifier le fanctionnement de le flattabilité l'inication
manuelle, purge, pas de fuite	les purges et l'absence de fuite
	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmor	
Retour	
Vérification pré plongée	Várification prá plangáa – ordinatour -
Ordinatour réglé correctoment?	
ordinateur regie correctement:	veriller les parametres des ordinateurs de plongee
	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer	
Retour	



Ecrans	Ordre vérification pré-plongée
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – bail out :
Assez de BO pour la plongée?	Vérifier la quantité et les mélanges des Bail Out en fonction de la plongée planifiée
Confirmer (Retour	Sélectionnez « Confirmer ».
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – équipement de sécurité :
Equipement de sécurité adaptée à la plongée?	Vérifier vos équipements de sécurité en fonction de la plongée planifiée
a la pioligoot	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer (Confirmer) Retour	
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – pré-breath :
respirer, la PpO2 bouge	Vérifier la réactivité des cellules O2
0.89 0.88 0.88	Sélectionnez « Confirmer ».
0:18	
Confirmer (Retour	
Vérification pré-plongée	Vérification pré-plongée – rinçage oxygène :
Rinçage O2	Effectuer un rinçage O2 du recycleur
0.89 0.88 0.88	Sélectionnez « Confirmer ».
Confirmer (Confirmer) Retour	



Durant la plongée, vous pouvez lire les différents écrans en les faisant défiler de manière cyclique, en appuyant sur le bouton du haut par exemple, et revenir sur l'écran précédent avec le bouton du bas, ou inversement.

Dans le mode plongée, plusieurs écrans sont à disposition du plongeur. Le type d'informations diffèrent d'un écran à l'autre, pour autant les informations suivantes sont toujours disponibles quel que soit l'écran :

- La profondeur instantanée,
- La vitesse de remontée,
- Le temps de plongée totale,
- La PpO₂ de chaque des 3 cellules.

Un code couleur indique si ces valeurs sont dans la plage normale (définie par l'utilisateur) ou en dehors (détail en paragraphe <u>§9.1.2</u>).

7.2 Ecran principale en plongée

En plus des informations précédentes, le premier écran indique les informations suivantes :

- Le temps limite sans décompression,
- La durée totale de remontée,
- La PpO₂ du diluant actif à la profondeur actuelle,
- La moyenne de la PpO₂ sur la plongée,
- Un rappel des réglages d'alarme de PpO₂ minimale et maximale du HUD,
- Un rappel du mode d'utilisation du HUD (plongée ou déco).



7.3 Ecran chaux

En plus des informations énoncées en en-tête, le deuxième écran indique les informations suivantes :

- Le temps limite sans décompression,
- La durée totale de remontée,
- Un rappel des réglages d'alarme de PpO₂ minimale et maximale du vibreur,
- Un rappel du statut d'utilisation du vibreur (ON ou OFF),
- Le temps d'utilisation de la chaux,
- Un rappel du temps maximum renseigné dans le système,
- Un rappel des réglages d'alarme de PpO₂ minimale et maximale du HUD,
- Un rappel du mode d'utilisation du HUD (plongée ou déco).





7.4 Ecran de la toxicité

En plus des informations énoncées en en-tête, le troisième écran indique les informations suivantes :

- Le Delta v C,
- La durée totale de remontée,
- Les OTU, ou l'ESOT (suivant le paramétrage),
- Les CNS,
- la profondeur maximum atteinte lors de cette plongée,
- La profondeur moyenne sur la plongée.





7.5 Ecran batterie

En plus des informations énoncées en en-tête, le quatrième écran indique les informations suivantes :

- Les tensions en mV instantanée de chacune des cellules,
- La date,
- La température,
- L'heure,
- Le pourcentage des 2 batteries,
- La pression de surface.





MENU EN PLONGEE

À tout moment de la plongée, vous pouvez accéder aux menus par l'appuie simultané des 2 boutons (comme au démarrage). En mode plongée ou bien en mode surface, l'accès au menu est identique.

Identiquement au menu surface, vous naviguez avec les boutons haut et bas, et validez la ligne ou rentrez dans le sous-menu par l'appuie simultané des 2 boutons.

En plongée, le menu possède moins de possibilité de paramétrage, et certaine sont grisées en fonction des paramètres de plongée (exemple : fin de plongée n'est accessible qu'en surface).

- « Gaz Diluant » permet la modification du diluant actif ainsi que le changement des valeurs définissant le diluant au cours de la plongée,
- « Plage PpO₂ » permet la modification de la plage active de PpO₂ au cours de la plongée ou lors de la période de décompression ainsi que la modification de ces plages au cours de la plongée,
- « Vibreur » permet la modification du mode de vibreur, les plages minimale et maximale de déclenchement ainsi que l'activation ou la désactivation du vibreur au cours de la plongée,
- « Fréquence HUD » permet la modification de la fréquence de clignotement du HUD au cours de la plongée,
- « Capteur défectueux » permet de modifier l'activation ou non des capteurs en défaut au cours de la plongée,
- « Ecran » permet le réglage de la luminosité et de l'orientation du NGC au cours de la plongée,
- « Retour » permet de revenir aux écrans du mode plongé,



• **« Fin de plongée »** permet de mettre fin à la plongée et de revenir en mode surface. Cette fonction n'est accessible uniquement à la surface (la profondeur est à 0m).

Dans le bas de l'écran et tout au cours de la navigation dans les menus, vous avez en permanence, la profondeur actuelle, le temps d'immersion et les PpO_2 des 3 cellules.

8.1 Gaz diluant

Le NGC offre la possibilité de programmer 5 bouteilles de diluant (O_2 /Hélium).

Le premier pourcentage indique la part d'O₂ du mélange. Le 2^{ème} pourcentage (après le « / ») représente la part d'Hélium du mélange.

Choix du diluant						
AV DIL 1			21/00)			
DIL 2			21/00			
DIL 3			21/00			
DIL 4			21/00			
DIL 5			21/00			
Change	ement	gaz				
Retour						
85m 122'	0.99	0.99	0.99			



8.1.1 Changement du diluant actif

Dans ce menu vous avez la possibilité de changer le diluant actif. A l'aide des boutons haut et bas, positionnez-vous sur la ligne du diluant à activer. Double cliquez pour confirmer votre choix

Lorsque les modifications sont faites, sélectionner « Retour ».

8.1.2 Modification des diluants

Pour modifier les valeurs d'un diluant en cours de plongée, sélectionnez la ligne « Changement gaz ».

Sélectionnez la ligne de diluant (« DIL 1 », « DIL 2 », …, « DIL 5 ») à modifier. A l'aide des boutons haut et bas, paramétrez en premier la dizaine, double cliquez puis paramétrez l'unité pour le pourcentage de votre bouteille de diluant. Continuez pour le paramétrage du pourcentage d'Hélium. Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste de diluant.

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

8.2 Plage PpO₂

8.2.1 Sélection plage active

Sélectionnez la plage d'alarme active en double cliquant sur les boutons entre :

- Dive,
- Déco.

Lorsque les modifications sont faites, sélectionner « Retour ».

La sélection de « Modifier les plages » permettra la modification des plages de PpO_2 minimum et maximum des 2 modes.

8.2.2 Modification des plages

Sélectionnez « Modifier les plages » dans « Plage PpO₂ » afin de pouvoir effectuer la modification des valeurs minimales et maximales des 2 période de plongée.

Sélectionnez la période de plongée entre :

- « Dive »,
- « Déco ».

Utilisez les boutons haut et bas pour personnaliser la plage de PpO_2 minimum et maximum de la période choisi. Audelà de ces limites, les LED se déclencheront.

Lorsque les modifications sont faites, sélectionner « Retour ».

SELECTION plage active							
	min	max	K				
AV Dive	1.35	1.4	5)				
Deco	1.40	1.6	0				
Modifier les plages							
Retour							
85m 122'	0.99	0.99	0.99				

plage PPO2						
	min	ma	X			
AY Dive	1.35	1.4	5			
Deco	1.40	1.60				
Retour						
85m 122'	0.99	0.99	0.99			



8.3 Vibreur

A l'aide des boutons de navigation, sélectionnez le mode d'alarme du vibreur souhaité :

- Auto,
- Manuel.



Sélectionnez « Buzz PpO2 min » pour paramétrer les limites minimums ou « Buzz PpO2 max » pour paramétrer les limites maximales de la PpO_2 pour déclencher le vibreur en dehors de ces limites. En utilisant les boutons haut et bas, les valeurs sont modifiables par tranche de 0.05. Confirmez votre choix en double cliquant sur les boutons simultanément.

Le vibreur peut être désactivé. Sélectionnez :

- « OFF » pour désactiver le vibreur,
- « ON » pour activer le vibreur.

<u>8.4 HUD</u>

La fréquence de clignotements indique que la PpO₂ est dans la plage visée, et les 2 LED (rouge et jaune) clignotent en même temps, toutes les 4, 8, 12 ou 16 secondes.

Sélectionnez « Fréquence HUD », puis « temps » pour renseigner le choix de la fréquence s'effectue en sélectionnant :

- «4»,
- «8»,
- « 12 »,
- « 16 ».

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu.

8.5 Défaut capteur



En cas de capteur défectueux, celui-ci peut être désactivé, voir le paragraphe des messages d'alerte.

Sélectionnez le capteur désiré entre :

- « Capteur pression »,
- « Cell 1 »,
- « Cell 2 »,
- « Cell 3 ».

A l'aide des boutons haut et bas modifier entre « Activé » et « désactivé ». Puis double cliquez pour confirmer votre choix.

La PpO₂ et les mV de chaque cellule sont affichées sur la ligne de la cellule. Lors de la désactivation d'une cellule les informations de PpO₂ et des mV passent en gris pour se distinguer des cellules qui restent actives. Une cellule désactivé lors de la plongée est automatiquement réactivé en fin de plongée.

Le retour au menu est tacite.



8.6.1 Luminosité

Le réglage de la luminosité de l'écran s'effectue entre 10% à 100% par tranche de 10%.

Sélectionnez « Luminosité » pour renseigner la luminosité de l'écran à l'aide des boutons haut et bas. Double cliquez pour confirmer votre choix.

8.6.2 Bras

Le NGC peut se porter sur le bras droit ou gauche. La sélection de l'autre bras, retourne l'écran de 180°. Lors de la rotation, les boutons suivent l'orientation.

Sélectionnez « Bras » pour renseigner le bras où est porter le NGC. Avec les boutons haut et bas, sélectionnez :

- « Droite » pour porter le NGC sur le bras droit,
- « Gauche » pour porter le NGC sur le bras gauche.

Double cliquez pour confirmer votre choix et revenir à la liste de diluant.

8.6.3 Thème

Le thème fera l'objet de la prochaine version de la notice

Sélectionnez « Retour » pour revenir au menu supérieur.

8.7 Retour

Dans le menu principal, sélectionnez « retour » pour revenir aux écrans de plongée.

8.8 Fin de plongée

Si les conditions de sécurité le permettent (ligne en blanc), sélectionnez « fin de plongée » pour arrêter la plongée en cours et revenir aux écrans de surface.

La ligne est grisée et non-sélectionnable si la PpO₂ est supérieur à 1.10 ET que la pression est supérieure de 50mbar de la pression de surface de départ.

Si ces 2 conditions sont maintenues plus de 10 min, le NGC repasse en mode surface.

Paramètre de l'écran				
AT Luminosité	100%)			
Bras	Droite			
Thème				
Retour				



8.6 Ecran





REGLAGE DES ALARMES DE PpO2

Les alarmes sur le NGC sont visuelles, ou vibratoire. En fonction des paramétrages dans les préférences utilisateurs, il existe 2 plages paramétrables, et une plage « constructeur » sur les alarmes de PpO₂.

Les autres alarmes ou notifications sont établies par M3S ou dépendent de paramètres variables enregistré par l'utilisateur comme l'autonomie en chaux par exemple. Se reporter au §10 pour le détail des autres alarmes.

Les alarmes de PpO2 vont être visible sur l'afficheur et le HUD, et sensitive par le vibreur intégré dans l'afficheur.

9.1 Alarme visuel

Principalement pour la PpO₂, les alarmes visuelles sont établies par un code couleur.

Les alarmes ne concernant pas la PpO₂ sont : la vitesse verticale, et les notifications pour défaut (autonomie, cellules, capteur de pression, niveau de batterie...)

9.1.1 HUD

Les réglages des Alarmes de PpO_2 se modifient dans les préférences utilisateurs. Il y a 2 plages réglables : mode Dive (plongée) et mode Déco. Cela permet de switcher facilement entre les 2 préréglages pendant les différentes phases de plongée.

Vous devez rentrer dans chacun des modes, la valeur mini et maxi de la plage de PpO₂ ciblé. Ainsi, ces valeurs sont comprises entre 0,7 et 1,6 bar.

Comme indiqué dans le paragraphe § 2.2.4, la LED rouge sera fixe en dessous de la valeur mini, et jaune fixe au-dessus de la valeur max. Pour rappel, la LED rouge sera clignotante en dessous d'une valeur usine de 0,4 bar de PpO_2 , et jaune clignotante au-dessus de 1,6 bar de PpO_2 .





9.1.2 Afficheur

Suivant les réglages de l'alarme de PpO2 du HUD, l'afficheur montre une alarme visuelle également sur l'affichage des cellules. Ainsi, sur une plage de PpO₂ basse, la valeur de la PpO₂ de la cellule s'affichera sur un fond rouge fixe, et sur une plage de PpO₂ haute, la valeur de la PpO₂ de la cellule s'affichera sur un fond jaune fixe. Au-delà de ces limites, dans les plages très haute ou très basse, le fond clignotera.



9.2 Alarme sensitive – vibreur

Le NGC possède un vibreur. Celui-ci est désactivable si nécessaire, et permet d'alerter lors de notification.

Les paramètres du vibreur concernant la PpO₂ sont :

- Soit identique aux paramètres du HUD (auto)
- Soit suivant des valeurs indépendantes comprise entre 0.4 et 1.6 (manuel). Cela permet d'avoir une troisième plage d'alarme si nécessaire.

Il accompagne certaines alertes et notifications.





10.1 Généralités

Avant l'énumération des notifications possibles transmises par le NGC, commençons par définir les types de messages possibles :

- Les rappels: message ou information fait pour attirer l'attention de l'utilisateur par rapport à un évènement ou une bonne pratique à réaliser.
- Les warnings : message d'alerte demandant à l'utilisateur une prise de connaissance par une confirmation et / ou un choix. Les warnings ne sont pas des messages récurrents une fois validée.
- Les alarmes : message d'alerte demandant à l'utilisateur une prise de connaissance par une confirmation et / ou un choix. Les alarmes sont des messages qui peuvent être récurrents.

Les messages d'alerte seront visibles sur le HUD et / ou l'afficheur. L'afficheur compte 2 types d'alarme, une visuelle par un message et sensitive. L'alarme sensitive ne pourra pas fonctionner si le vibreur a été désactivé.

La grande majorité des alertes déclencheront un choix et / ou une confirmation de la part de l'utilisateur.

Exemple de l'alerte demandant un choix - PpO2 basse :

Evènement déclencheur : le NGC détecte une PpO_2 en dessous de 0,4 pendant 5 secondes consécutives.

Alarme du HUD : Clignotement toutes les 2 secondes

Alarme de l'afficheur :

Message : « PpO₂ basse ! Sur la boucle ? ».
Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.

Choix demandé à l'utilisateur :

Oui, Non.

Exemple d'alerte demandant confirmation – Erreur cellule :

Evènement déclencheur : le NGC détecte une cellule en dehors de la logique de vote pendant plus de 15 secondes.

Alarme du HUD : Clignotement toutes les 2 secondes

Alarme de l'afficheur :

- Message : « Erreur cellule Rinçage diluant PpO₂ diluant à … ».
- Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.

Confirmation demandée à l'utilisateur : Demande de confirmation pour effacer le message.







10.2 En mode surface

10.2.1 Batteries

Notifications	Туре	Causas	Conséquences		Choix / actions
Notifications	message	ouuses	HUD LED blanche	Afficheur	utilisateur
Batterie 1 faible	Warning	Batterie 1 a atteint 25% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 1 à 25% ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Batterie 2 faible	Warning	Batterie 2 a atteint 25% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 2 à 25% ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Remplacement batterie 1	Warning	Batterie 1 a atteint 10% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 1 à 10% ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.



<u>10.2.2 Pp0₂</u>

Notifications	Туре	Causes	Conséquences		Choix / actions utilisateur
Notifications	message	ouuses	HUD LED blanche	Afficheur	onoix / actions utilisateur
PpO₂ basse	Warning et/ou Alarme	PpO ₂ en dessous de 0,4 pendant 5 secondes consécutives	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « PpO ₂ basse ! Sur la boucle ? ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Oui : effacer le message sur le display et arrêter le clignotement de la LED d'alarme et du vibreur. Le message reviendra comme une alarme. Non : effacer le message sur le display et arrêter le clignotement de la LED d'alarme et du vibreur. Désactiver cet avertissement jusqu'au changement de mode. Le message ne reviendra pas.
PpO₂ très basse	Warning	PpO ₂ en dessous de 0,15 pendant 1 secondes consécutives	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « PpO ₂ très basse ! ». Vibreur : vibration en continue.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Erreur majeure de cellule	Alarme	Logique de vote : erreur majeure d'une cellule pendant plus de 5 secondes consécutives	Clignotement de 3 flashs par seconde dès qu'une erreur majeure cellule se produit	Message : « Erreur cellule ». Vibreur : 4 vibrations	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations, et désactiver cette alarme jusqu'au changement de mode.



10.2.3 Temps de chaux

Notifications Type Causes		Conséquences		Choix / actions utilisateur	
Notifications	message	Clubbs	HUD LED blanche	Afficheur	
Chaux, temps restant de chaux faible	Warning	L'autonomie est inférieure ou égale à l'autonomie de sécurité paramétrée, l'alarme se déclenche	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Temps de chaux à ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Chaux, temps restant de chaux très faible	Warning	L'autonomie restante est à 1/8 de l'autonomie totale de la durée de temps de chaux renseignée	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Temps de chaux à ». (fonction du calcul) Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Chaux, temps restant de chaux à zéro	Warning	Temps de chaux est épuisé.	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Temps de chaux épuisé ! – Bail Out ! ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations Proposition de passage sur Bail Out



10.3 En mode plongée

10.3.1 Batteries

Notifications	Туре	Causes	Conséquences		Choix / actions utilisateur
Rotifications	message	Clubbs	HUD LED blanche	Afficheur	
Batterie 1 faible	Warning	Batterie 1 a atteint 25% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 1 à 25% » Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Batterie 2 faible	Warning	Batterie 2 a atteint 25% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 2 à 25% » Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Remplacement batterie 1	Warning	Batterie 1 a atteint 10% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 1 à 10% » Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Remplacement batterie 2	Warning	Batterie 2 a atteint 10% de sa capacité totale	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Batterie 2 à 10% » Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Bascule de batterie	Warning	Passage automatique de la batterie 1 à la batterie 2	Clignotement une fois toutes les 2 secondes	Message : « Passage sur batterie de réserve ! » Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.



<u>10.3.2 PpO₂</u>

Notifications	Туре	Causes	Conséquences		Choix / actions utilisateur
Notifications	message	ouuses	HUD LED blanche	Afficheur	onoix / actions atmoated
PpO₂ basse	Alarme	$Pp0_2$ en dessous de 0,4 pendant 5 secondes consécutives	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « PpO ₂ basse ! ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
PpO₂ très basse	Alarme	Pp0₂ en dessous de 0,15 pendant 1 secondes consécutives	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « PpO ₂ très basse ! ». Vibreur : vibration en continue.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
PpO₂ haute	Warning	Pp0 ₂ au-dessus de 1,6 pendant 10 secondes consécutives.	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « PpO ₂ haute ! ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Erreur cellule	Warning	1 cellule en dehors de la logique de vote pendant plus de 15 secondes.	Clignotement une fois toutes les 2 secondes	Message : « Erreur cellule – Rinçage diluant – PpO ₂ diluant à ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display et arrêter le vibreur. Le clignotement du HUD continue. Message : « PpO2 diluant : vérification des cellules ? ». Réalisation du rinçage diluant. Vérification des informations des cellules. Si le rinçage a été efficace, confirmation pour effacer le message sur le display et arrêter



Notifications	Туре	Causas	Conséquences		Choix / actions utilisateur
message	oduses	HUD LED blanche	Afficheur		
					le clignotement de la LED d'alarme et du vibreur.
					Si le rinçage n'a pas été efficace, sélection « Aller désactivation » pour désactiver une cellule. Cf. §8.5
					Demande de confirmation pour effacer le message sur le display et arrêter le vibreur. Le clignotement du HUD continue.
Erreur majeure de Ala cellule	Alarme	Logique de vote : erreur majeure d'une cellule pendant plus de	Clignotement de 3 flashs par seconde	Message : « Erreur cellule – Rinçage diluant – PpO ₂ diluant à»	Message : « PpO2 diluant : vérification des cellules ? ». Réalisation du rinçage diluant. Vérification des informations des cellules.
	5 secondes consécutives.	majeure cellule se produit	Vibreur : vibrations continues	Si le rinçage a été efficace, confirmation pour effacer le message sur le display et arrêter le clignotement de la LED d'alarme et du vibreur.	
					Si le rinçage n'a pas été efficace, sélection « Aller désactivation » pour désactiver une cellule. Cf. §8.5
Répétition d'erreur	Alarme	3 ^{ème} répétition d'une logique de vote sans	Clignotement de 3 flashs par seconde		Demande de confirmation pour effacer le message sur le display



Notifications	Туре	Causes	Consé	quences	Choix / actions utilisateur
nounoutono	message	Cullott	HUD LED blanche	Afficheur	
majeur de cellule		désactivation d'une cellule	dès qu'une erreur majeure cellule se		et arrêter le vibreur. Le clignotement du HUD continue.
	Confirmation de rinçage diluant et 3 ^{ème} retour de demande de rinçage diluant	irmation de ge diluant et 3 ^{ème} ir de demande de ge diluant	Message : « Erreur cellule – Passage sur bail-out ». Vibreur : vibrations	Faire le passage sur bail-out, Confirmation pour effacer le message sur le display et arrêter le clignotement de la LED d'alarme et du vibreur.	
		1 minute consécutive avec une erreur majeur de cellule		continues.	
1 cellule désactivées	Rappel	La désactivation d'une cellule au cours de la plongée	Clignotement une fois toutes les 30 secondes	-	Pas de choix ou d'action de la part de l'utilisateur.



10.3.3 Temps de chaux

Notifications	Туре	Causes	Conséquences		Choix / actions utilisateur
nounoutono	message	Cutoto	HUD	Afficheur	
Chaux, temps restant de chaux faible	Warning	L'autonomie est inférieure ou égale à l'autonomie de sécurité paramétrée, l'alarme se déclenche	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Temps de chaux à ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Chaux, temps restant de chaux très faible	Warning	L'autonomie restante est à 1/8 de l'autonomie totale de la durée de temps de chaux renseignée	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Temps de chaux à ». (fonction du calcul) Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations.
Chaux, temps restant de chaux à zéro	Warning	Temps de chaux est épuisé.	Clignotement toutes les 2 secondes	Message : « Temps de chaux épuisé ! – Bail Out ! ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter le clignotement de la LED d'alarme et les vibrations avec le préconisation de passage sur Bail Out.



10.3.4 Profondeur et vitesse

Notifications	Type message	Causes	Conséquences		Choix / actions
			HUD	Afficheur	utilisateur
Bubble Check	Rappel	Lorsque la profondeur est supérieure à 4 m et quelle est atteinte pour la première fois.	-	Message : « Bubble check ! ». Vibreur : petite vibration toutes les 0.5 secondes.	Demande de confirmation pour effacer le message sur le display, arrêter les vibrations.
Vitesse excessive	Warning	Vitesse de remontée dépassant les 18 m/min	-	Message : « Trop vite ». Vibreur : petite vibration toutes les 2 secondes.	Pas de choix ou d'action de la part de l'utilisateur.



APPLICATION DU NGC

M3S est en train de développer une application afin de compléter l'expérience du NGC. Cette application vous permettra de :

- mettre à jour le NGC,
- télécharger les plongées dans le carnet de plongée,
- paramétrer votre NGC depuis l'application.

L'application sera disponible sur iPhone et sur Android.

Une mise à jour de la notice sera faite afin de vous accompagner de son utilisation.

11.1 Mise à jour du NGC

A venir

11.2 Téléchargement des plongées dans le carnet

A venir

11.3 Configuration des paramètres du NGC

A venir



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Ce chapitre se consacre à l'entretien quotidien et plus approfondi du NGC.

Recommandation :

Entre 2 plongées successives le même jour, M3S recommande l'aération du recycleur en déconnectant l'unité centrale du faux-poumon inspiratoire afin de prévenir les dépôts d'humidité.

Après la plongée, laissez toujours l'unité centrale dans une zone propre et sèche en veillant à ne pas les laisser soumis à la chaleur.

12.1 Nettoyage

12.1.1 Rinçage

Le rinçage s'effectue, le recycleur intégralement assemblé, à l'eau douce après chaque plongée pour éviter toute accumulation de sel ou de saleté.

Warning :

Hormis le cas spécifique de post noyade, ne pas rincer l'intérieur de l'unité centrale.

Warning :

Attention de ne pas les désinfecter. N'utilisez pas de jet d'eau à haute pression, qui pourrait endommager le NGC.

Warning : Si le recycleur a été noyé

Il peut arriver, lors d'une mauvaise utilisation, d'un non-respect de la checklist de montage ou encore d'un non-respect des tests positifs et négatifs de noyer son recycleur. Le mélange de chaux sodée et de l'eau donne un liquide basique (pH≈9). Il est donc nécessaire d'accorder un soin particulier à l'électronique en effectuant un rinçage de l'intégralité de l'unité centrale afin d'éviter des dommages de l'appareil et du plongeur lors d'une prochaine utilisation.

La procédure à adopter en cas de noyade est la suivante :

- 1. Nettoyage à l'eau claire de toute la machine dont l'unité centrale,
- 2. Séchage à l'air libre de la machine et de l'électronique,
- 3. Renvoyer la machine chez le fabricant pour une vérification complète.

12.1.2 Séchage

Nous attirons votre attention sur l'importance de la qualité du séchage. Après chaque utilisation l'électronique doit être démonté dans un endroit aéré afin de permettre le séchage à l'air libre.

Warning :

N'utilisez pas de jet d'air à haute pression, pour sécher le NGC qui pourrait l'endommager.

Warning :

Ne pas laisser sécher l'électronique en plein soleil.



Recommandation pour les climats non tempérés:

Pour les climats tropicaux : afin de protéger au maximum les connexions, il est préconisé de sécher dans une salle climatisé.

Pour les climats froids : afin de protéger au maximum l'intégralité de l'électronique, il est préconisé de le sécher dans une salle ventilé, chauffée hors-gel

12.2 Entretien

Un entretien régulier est nécessaire au bon fonctionnement de la machine. Cet entretien comprend plusieurs points de contrôle :

Recommandation:

Il est indispensable d'utiliser le lubrifiant compatible oxygène, livré avec votre recycleur lorsque vous lubrifiez les portées de joints du porte-cellule ou du module intermédiaire.

Entretien	Préconisation		
Changement des cellules O ₂	Tous les 12 mois, utilisé ou non		
Changement du joint de l'unité centrale	Tous les 12 mois, utilisé ou non		
Changement du Pad d'humidité	Tous les 12 mois		
Changement des joints toriques des bouchons des batteries du module intermédiaire	Tous les 12 mois, utilisé ou non		
Révision globale du NGC	Tous les 36 mois		
Changement du Main Sup PCB	En cas de défaillance		
Changement des batteries	Tous les 36 mois, utilisé ou non		

Veillez à leur éviter les chocs et les rayures.

Warning :

Les préconisations indiquées ne sont là qu'à titre indicatif. Il est essentiel de stocker dans un endroit sec, à l'abris de la lumière et des UV et ventilé correctement afin d'éviter une usure précoce.

12.2.1 Entretien des éléments de l'unité centrale

12.2.1.1 Remplacement des cellules

Pour rappel, les cellules sont des pièces d'usure.

Recommandation :

Une cellule ne doit pas être utilisé au-delà de 12 mois après sa date de fabrication (inscrit à gauche du code barre sur la cellule).





Warning :

Une cellule ayant dépassée 12 mois peut avoir de l'acide qui coule et entrainer un besoin de changement du Main Sup.

De plus, même si les connecteurs du Main sont eux aussi plaqué or, les coulures d'acide peuvent entrainer détérioration de ces connecteurs et une perte de signal. Dans ce cas une réparation totale de l'unité centrale du NGC sera nécessaire.

Le remplacement des cellules se fait comme suit :

- Déclipser l'unité centrale du faux-poumon inspiratoire.
- Déclipser le circlip intérieur de l'unité centrale
- Retirer le pad humidité et le support de cellules
- Déconnecter la cellule 1 (si nécessaire) tirer la cellule vers le haut
- Déconnecter la cellule 2 (si nécessaire)
- Déconnecter la cellule 3 (si nécessaire)
- Remplacer la ou les cellule(s)
 - Enlever le joint torique des nouvelles cellules avant de les reconnecter.
 - Bien orienter la cellule avant de la mettre en place sur le main sup PCB.
 - Reposer le support de cellules et le pad humidité sur les cellules et les assurer avec le clip
 - Procéder à une calibration des nouvelles cellules avec l'outil de calibration par exemple.







12.2.1.2 Entretien du joint de l'unité centrale

Afin de permettre l'introduction et le retrait de l'unité centrale du faux-poumon inspiratoire aisément, le joint torique de l'unité centrale doit être régulièrement graissé à l'aide de la graisse MGC111 Christolub.

Recommandation :

Le joint torique de l'unité centrale doit être changé tous les 12 mois, utilisé ou non.

12.2.1.3 Changement du Pad humidité

Afin d'éviter les risques de développement de moisissures, l'unité centrale doit être déconnecté du faux-poumon pour permettre le séchage dans un endroit aéré.

Le Pad humidité doit également être changer tous les ans. Son retrait se réalise aisément par déverrouillage du circlip de l'unité centrale, libérant le Pad d'humidité pour son changement.

Recommandation :

Le Pad d'humidité de l'unité centrale doit être changé tous les 12 mois.

12.2.1.4 Changement du Main Sup PCB

En cas d'un Main Sup PCB endommagé (capteur de pression défectueux ou de problème de connexion de cellules), il peut être changé par l'utilisateur. En effet, ce Main Sup PCB, est interchangeable grâce à un outil.

Une fois que toutes les cellules ont été déconnectées (voir <u>§ 12.2.1.1 sur</u> <u>le changement de cellule</u>), insérer l'outil dans les 3 encoches du Main Sup PCB. Tirer délicatement verticalement vers le haut le Main Sup PCB pour le libérer de l'unité centrale.

Remplacer le Main Sup PCB par le neuf. Poser le Main Sup PCB sur l'outil. Positionner le Main Sup PCB en face des fiches de connexions de l'unité centrale et enfoncer délicatement le Main Sup PCB jusqu'au bout.

Retirer l'outil du Main Sup PCB, et replacer les cellules.







12.2.2 Entretien du module intermédiaire

L'entretien du module intermédiaire se réalise uniquement au sein de M3S tous les 36 mois.

Le module intermédiaire se compose de 2 compartiments contenant chacune une batterie et une partie électronique. L'entretien du module intermédiaire passe par la chargement des batteries, le changement des batteries, l'entretien et le changement du joint des bouchons.

12.2.2.1 Chargement des batteries

Les batteries lithium ont une plus haute densité d'énergie. Pour garantir une longue durée de vie, les batteries lithium-ion doivent être correctement entretenues.

Par exemple, elles ne doivent pas être surchargées, chargées à des températures inférieures à zéro ou laissées se décharger lentement pendant le stockage. Les batteries fournies par M3S sont protégées de la décharge profonde. Par décharge totale, ou profonde, de la batterie lithium-ion, on entend la décharge complète jusqu'à épuisement de la capacité. La tension de la batterie descend alors en dessous de la tension finale de décharge, ce qui peut parfois détruire complètement la pile.

Warning :

Afin de garantir la qualité de la charge des batteries, n'utiliser que le chargeur fourni avec votre recycleur.

Les bonnes pratiques sécuritaire sont :

- Ne jamais recharger les 2 batteries en même temps
- Pour la batterie principale, B1 réaliser la charge de la batterie après une plongée où l'autonomie est passé en dessous de 30%.
- Pour la batterie secondaire, B2 faire la recharge de la batterie lorsque celle-ci atteint 70%.

Recommandation :

Nous vous conseillons de charger une batterie puis l'autre. En cas de déconnexion des 2 batteries, lors du prochain allumage, il vous sera nécessaire d'aller renseigner l'horodatage.

12.2.2.2 Changement des batteries

La durée de vie des batteries lithium-ion est plus importante que celle des batteries alcalines. Cependant la qualité de chargement et le stockage des batteries sont primordiaux pour conserver une durée de vie normale des batteries.

Recommandation:

Nous recommandons de changer l'ensemble des 2 batteries toutes les 3 années.

12.2.2.3 Entretien des joints toriques des bouchons

Comme tout joint de votre recycleur, le joint torique des bouchons des compartiments à batterie doivent :

- Graisser avec de la graisse compatible à l'oxygène,
- Stocker en position fermé sur le module intermédiaire,
- Vérifier qu'ils soient exempts de toute poussière et autre corps étranger,
- Changer tous les ans.

Recommandation :

Nous recommandons de n'utiliser uniquement de la graisse MGC 111 Christolube.



Recommandation:

Le joint torique des bouchons du module intermédiaire doit être changé tous les 12 mois, utilisé ou non.

Warning : Si le module intermédiaire a été noyé

Il peut arriver, lors d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais montage, que le module intermédiaire soit noyé durant la plongée. Il est donc nécessaire d'accorder un soin particulier à l'électronique en effectuant un rinçage de l'intégralité du module intermédiaire.

La procédure à adopter en cas de noyade est la suivante :

- 1. Nettoyage à l'eau claire du compartiment noyé,
- 2. Séchage à l'air libre, sans air comprimé
- 3. Renvoyer votre électronique chez le fabricant pour une vérification complète.

12.2.3 Entretien de l'afficheur

Nous recommandons, lors de plongée en mer, de rincer l'afficheur, après chaque plongée, afin d'enlever le sel sur les contacts humides.

Recommandation :

Ne laissez pas les dépôts de sel s'accumuler sur l'ordinateur de plongée. Rincez-le avec de l'eau douce pour retirer le sel et les autres dépôts.

11.2.4 Entretien du HUD

Nous recommandons de rincer le HUD après chaque plongée.

12.3 Révision globale du NGC

Warning :

La révision de l'électronique, ne peut pas être réalisée par un utilisateur. Ne serrez et ne retirez aucune vis.

La révision de l'électronique ne peut être réaliser que dans l'atelier SAV de M3S, en France.

Des témoins d'ouverture sont installés, toute violation de l'un d'eux, entraine une perte totale de la garantie.

Cette révision est réalisée dans les ateliers de M3S. Elle est incluse dans la révision complète annuelle de votre recycleur.

Cette opération consiste en un contrôle, un nettoyage, un diagnostic, le changement des cellules tous les 12 mois, le changement des batteries tous les 36 mois, le changement des joints accessible et non accessible à l'utilisateur, conformément au plan de maintenance préconisé, si besoin, le changement des pièces défectueuses.

Un contrôle de l'étanchéité est également effectué.



STOCKAGE ET TRANSPORT

13.1 Stockage

L'électronique peuvent être stocké jusqu'à -30°C sans conséquence à moins de subir des cycles de gel et dégel répétitifs, ce qui peut endommager l'étanchéité des sondes, avec des possibilités de fuites. Des expositions ponctuelles jusqu'à 70°C sont acceptables, toutefois des expositions récurrentes à de hautes températures réduiront la vie des cellules.

Après nettoyage et séchage, stocker à l'abri du soleil, dans un environnement tempéré, sec et sans poussières. Evitez les expositions directes aux ultraviolets et à la chaleur.

Recommandation pour les climats non tempérés:

Pour les climats tropicaux : afin de protéger au maximum les connexions, il est préconisé de stocker dans une salle climatisée.

Pour les climats froids : afin de protéger au maximum l'intégralité de l'électronique, il est préconisé de le stocker dans une salle ventilée, chauffée hors-gel

Warning :

Ne pas exposer directement et de manière prolongée aux rayons du soleil.

Recommandation :

De préférences, sortez les cellule de l'unité centrale pour un stockage de longue durée. En cas de fuite des cellules, cela évite les corrosions des composants environnants.

13.2 Transport

13.2.1 Transport avant plongée

Veillez aux chocs lors du transport de l'intégralité de votre recycleur.

Veillez à correctement fixer le HUD sur la boucle afin d'éviter les risques d'accroche.

Veillez à fixer l'afficheur sur le recycleur et ranger son câble dans l'enveloppe protectrice afin d'éviter les chocs et les accroches.

13.2.2 Envoi de l'électronique en révision

Lors d'un envoi de l'électronique pour une révision ou pour une panne, remplissez le formulaire à l'adresse :

https://form.asana.com/?k=Gai3LsrHv_ps4N0pELw9Jg&d=851071878139876

Lors d'un envoi de l'électronique pour une révision, n'oubliez pas de d'imprimer ce formulaire et de le glisser dans l'emballage. Assurez-vous de la solidité de l'emballage et de protégez suffisamment celui-ci.

Nous vous conseillons de remuer le colis et d'éviter de sentir l'électronique bouger à l'intérieur.

Lors d'un retour de révision, nous vous recommandons de tester immédiatement à la réception le bon fonctionnement du matériel afin de s'assurer que celui-ci n'est pas été endommager durant le transport.
13.2.3 Voyage avec son recycleur

Nous vous recommandons de laisser les batteries dans le module intermédiaire de l'électronique. Cependant, nous vous conseillons de ne serrer complétement les bouchons des compartiments à batteries afin d'éviter un possible allumage du NGC durant le transport.

Nous vous rappelons que lors de la prochaine utilisation, un réglage de l'horodatage sera nécessaire.



QSE-QLT-INT-008-1.0

NOTES